

Ответы



Kitchen Minder™

RightTRACK
Training

1

Срок выдержки какого продукта, согласно цвету индикатора, скоро истечет?

- A.  B.  C.  D. 

Горит красный индикатор Мигает зеленый индикатор Мигает красный индикатор Дисплей не горит

B

2

Срок выдержки какого продукта истек, то есть какой из продуктов следует выбросить и внести в список отходов?

- A.  B.  C.  D. 

Горит красный индикатор Мигает зеленый индикатор Мигает красный индикатор Дисплей не горит

C

3

Какой из индикаторов означает, что в данный момент не нужно готовить больше продуктов?

- A.  B.  C.  D. 

Горит красный индикатор Мигает зеленый индикатор Горит желтый индикатор Дисплей не горит

D

4

Какой продукт, согласно индикатору, следует использовать в первую очередь?

- A.  B.  C.  D. 

Горит красный индикатор Горит зеленый индикатор Горит желтый индикатор Дисплей не горит

B

5

Какой дополнительный продукт, согласно индикатору, требуется приготовить (на дисплее Kitchen Minder™ отображается количество единиц продукта)?

- A.  B.  C.  D. 

Мигает красный индикатор Дисплей не горит Горит красный индикатор Мигает желтый индикатор

C



6

Согласно показаниям Kitchen Minder™, сколько котлет для гамбургеров требуется приготовить?

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:30		
Выбросить	Рыба	
✓	12 гамбургеры	
> Приготовление	03	ТКрисп
✓	Level 380+000TA2Bud Off	

A. 3 котлеты

B. 6 котлет

C. 9 котлет

D. 12 котлет

D

7

Какое действие, согласно показаниям Kitchen Minder™, нужно выполнить с рыбой?

>Статус продукта: ПРИГОТОВЛЕНИЕ >13:33		
Выбросить	Рыба	
> Приготовление	03	ТКрисп
✓	Level 380+000TA2Bud Off	

A. Приготовить другие продукты

B. Выбросить

C. Проверить

D. Ничего из перечисленного выше

B

8

На дисплее Kitchen Minder™ отображается надпись "ВСЕ ПЭНЫ ЗАПОЛНЕНЫ". Это значит, что никаких действий не требуется.

A. Да

B. Нет

A

9

Уровень качества кухни оценивает работу членов команды за последние:

A. 15 минут

B. 30 минут

C. 45 минут

D. 60 минут

B

10

Для повышения своей оценки в течение дня:

A. Следуйте указаниям на дисплее Kitchen Minder™.

B. Нажимайте на соответствующие кнопки таймера контроля качества на блоке PHU.

C. Все перечисленное выше

D. Ничего из перечисленного выше

C