

ספר יעץ

עם Kitchen Minder 2 בשחור-לבן ובצבע הפכו למכשיר Kitchen Minder 2 מכשירי מסך מגע צבעוני, מראה חדש ומספר שינויים פנימיים ברכיבים שהינם שקופים למשתמשי הקצה. PCMinder פועל באותו אופן כמו קודם לכן. אנא קראו את הפרטים המובאים במסמך זה, ולמידע נוסף בקרו בכתובת www.goicc.com.



1/10/14 896930_IL(A1)

מבוא

מה זה?

מכשיר ה-™KITCHEN MINDER 2 הוא מערכת לניהול מנות ("מוצרים") אשר:

- קובעת רמות באופן אוטומטי על ידי מיצוע של רמות מוצרים.
- מספקת רשימה מאוחדת של מנות (מוצרים) להכנה או לסילוק.
- שולחת ומקבלת באופן קבוע מידע על שמירת מוצרים מ-PHUs (יחידות לשמירת מנות).
 - קלה לשימוש.

איך זה עובד?

2 KITCHEN MINDER מתבסס על תחזיות מכירות ושילובי מוצרים אשר הוזנו לתוך PC Minder על מנת לקבוע רמות באופן אוטומטי, לתשאל את כל ה-PHUs בנוגע למצב מחבתות וליצור רשימת פעולות עבור פריטים להכנה. מכשיר KITCHEN MINDER 2 יפעיל את האורות שעל ה-PHU תוך התחשבות בדרישות לשילוב מוצרים והקצאות מחבתות ב-PHU.

העמודים הבאים מסבירים:

כיצד להשתמש במכשיר ה-KITCHEN MINDER 2 שלכם



1/10/14 896930_IL(A1)

2014, Integrated Control Corp.

רצומ בצמ	0000				
מסך מצב המוצרים – מלא (FULL) אינו קורא להכנת מלא: מכשיר ה-™KITCHEN MINDER אינו קורא להכנת מנות כלשהן. כל החיוויים בסרגל הטיימר הינם: ירוקים (השתמש ראשון), צהובים (השתמש שני) או כבויים (לא נדרש מזון). המצב (סטטוס) מוצג בחלק העליון של המסך. הזמן מוצג בחלק התחתון של המסך. הרמה משתנה באופן אוטומטי בהתאם לנתוני רמות המכירה.	כל המחבתות מלא 121 + 50 % 03:38pm DP3 Bud Off				
מסך מצב המוצרים – הכנה/בישול (COOK)					
כל שורה מייצגת מחבת יחידה.	7				
מציין את המוצרים שיש להכין עם מספר הקציצות COOK	οιυυο				
שיש להניח במחבת.	בישול 12 Burger בישול 08 BunB				
חיוויי סרגל טיימר ה-PHU (יחידת השמירה של מנות) אשר	בישול 12 Burger בישול 08 BunB				
גורמים לפריט להופיע ברשימה הם:	בישול 12 Burger בישול 24 Tender				
אדום קבוע – המחבתות ריקות	נישול 12 Burger ט בישול 12 Crisp				
אדום מהבהב – מוצר שפג תוקפו	בישול 12 Burger				
ירוק מהבהב – תוקף המוצר עומד לפוג	בישול 12 Burger				
צהוב מהבהב – תוקף המוצר עומד לפוג	07 BunWh				
הסירו פריטים מרשימת הפעולות על ידי לחיצה על הכפתור	Net CI BRUMU				
שעל סרגל הטיימר עם חיווי אדום או חיווי מהבהב, והכנסת	243 +200 % 03:54pm DP2 Bud Off				
מחבת עם מוצר מוכן מתאים.					
	סטטוס				
סימון מוצרים כמוכנים מכל "תובת בסומני" בעותנב עם בנסמת מסב במנע בעבענעי	בישול 12 Burger בישול 08 BunB				
נוהל וניבור הסימון השוננה עם הוספור מסן המגע הצבעור. 1. במי מייכים (במי יניתם בוביד) בעווב מויכים נמעונים	בישול 12 Burger בישול 08 BunB				
ו. סנק נתצרים (סנק אוונם ביו זק) כאשר נתצרים בתבנים בתבליב בבנב (ביועול) על ודו לחווגב במסב על בתבניו	בישול 12 Burger בישול 24 Tender				
בונוגין וגכנו (בישוי) עי יוי זוויצה בנזטן עי וגפויט	בישול 12 Burger נישול 03 TCrisp				
שיש להכין. בכנכ <i>ן בוווים</i> (אבטב) ווינג ונכוב בכונות מדעות וונוסנות	בישול 12 Burger				
הכנה/בישול (COOK) יוצג עבור פריטים ווו שים שנוטפים	בישול 12 Burger				
קרשימה.	07 BunWh				
רביטול פריט ירוק מודגש, לחצו שוב על הפריט ואז יוצג - "בייני" - יי" ג'יייסי	U BUIWN				
שוב "הכנה/בישול" (Cook).	243 +200 % 03:54pm DP2 Bud Off				

		סטטוס					
חיווי סילוק		בישול	80	BunB	ەלק		Burger
חווי סיזון סולוד (Discard) מעוון אותודם במואב חנ, ואואון אובר		בישול	80	BunB	ەלק		Burger
טיז זון (מוסטפוש) נוציין שונוזןף וונווצו פג, ושאין צוו ן לכבע/לבעול מסבת סלוסות עול במעיכ		בישול	80	BunB	בישול	04	Bun₩h
יהכין/ <i>ו</i> בשא מחבת האופית שא המוצר.		בישול	80	BunB	ەלק		BunWh
זה עשוי לקרות כאשר הרמה יורדת ותוקף המזון שבמחבת		בישול	06	Tender	ەלק		Bun₩h
פג.		בישול	01	TCrisp	ەלק		BunWh
אם המוצר מוסר מה-PHU וסרגל הטיימר נלחץ, הודעת		בישול	09	Burger	בישול	01	Or Chk
הסילוק תוסר.		ەלק		Burger	ەלק		Or Chk
·	l						
		306 +200	2	04:30	pm DF	3	Bud Off

עמ' 3 מתוך 5





רמת מכירות בסצאי שווות	רמת מכירות בחצאי שעות _ב
	05:00 - 05:30 0 DP1
מסך רמת המכירות בחצאי שעות משמש להצגת המכירות	05:30 - 06:00 0 DP1
עורתרענון בכל סען עוונב ומתדבלום ממעברת נדודות במכובר	06:00 - 06:30 3 DP1
שהונבצעו בכי ווצי שעה ונחנקבים נזנזעו כונ נקוו וונ הנזכיו ה	06:30 - 07:00 11 DP1
(POS) ומזמני המעבר ביו החלקים השונים של היום. לחצו על	07:00 - 07:30 28 DP1
	07:30 - 08:00 40 DP1
המצביעים בצורת כף יד כדי לדפדף קדימה ואחורה.	08:00 - 08:30 48 UP1
יציאה	08:30 - D9:00 48 DP1
	09:30 - 10:00 58 DP1
1. לחצו על "תפריט" (Menu) או מצב/סטטוס (Status) כדי	10:00 - 10:30 57 DP1
לצאת.	10:30 - 11:00 50 DP2
חווב בלח	
	ערוך רמת מכירות



עמ' 4 מתוך 5

2014, Integrated Control Corp.



. זמן השעון שמוצג במסך הסטטוס חייב להיות מכוון כהלכה על מנת שכל פונקציות שינויי רמות המכירה והחלפת חלקי היום יוכלו להתבצע.

הערה: השעה נקבעת אוטומטית כאשר נשלחת התחזית (Forecast) מה-PC Minder .

קביעת השעה

- 1. לחצו על תאריך/שעה (Date/Time).
- 2. לחצו על התאריך והשעה בחלק העליון, והזינו את התאריך. והשעה הנכונים. לחצו על "שמור" (Save).
- הגדרת ה-AM/PM משתנה כאשר הזמן מתחלף מ-11:59 ל-12:00.

הערה: כאשר ה-™KITCHEN MINDER כבוי, השעון שלו ישמור על השעה למשך 24 שעות.

(הערה: "נקה מאגר שגיאות" מיועד לשימוש על ידי טכנאים מוסמכים בלבד).

כיול המסך

לחיצה על הכפתור מציגה את מסך "כיול מגע" (Touch Calibration). יש לבצע את הכיול אם מתרחש היסט של הכפתורים מהמסך. עקבו אחר ההוראות שמופיעות על המסך ולחצו על "המשך" כאשר תקבלו את הודעת ה-"ברכות".

(Ethernet) אתרנט

פתחת (פורט) האתרנט אינה נמצאת בשימוש ביחידה זו, ושמורה לשימוש עתידי. המערכת מתעלמת מההגדרות שמופיעות בדף זה.



אתרנט

< 5:00 >

תאריך/שעה נקה מאגר שגיאות

תאריך/שעה

23-02-2016 04:38pm

אזור זמן

2014, Integrated Control Corp.