




KITCHEN MINDER™

Berendezésre vonatkozó kezelői kézikönyv

2009. július



RÉSZLETES ÚTMUTATÓ A

KITCHEN MINDER™ 1) Ellenőrzéséhez, 2) Módosításához és 3) Javításához

Ezt az útmutatót fűzze az Üzemeltetési Készenléti Útmutató gyűjtőmappa kezelői kézikönyvek részébe

KITCHEN MINDER™ „Termék állapota” képernyője / MAKIN' THE GRADE™ osztályzatjelző

Nyomja meg a KITCHEN MINDER™ rendszer „Termék állapota” gombját a következők ellenőrzéséhez:


1. Aktuális idő
2. Eladási előrejelzés pontossága
3. Eladási szint beállításának pontossága
4. Napszak beállításának pontossága
5. A melegített csúszda aktuális szintje megfelel a „Termék állapota” képernyőn megjelenített számértéknek



A MAKIN' THE GRADE™ osztályzatjelző működik / a konyhában dolgozó csapattagok számára jól látható helyen van

OPCIONÁLIS MANAGER'S ASSISTANT™

1. Ellenőrizze az egyedi időzítőfunkciók megfelelő beállítását. Nyomja meg a MANAGER'S ASSISTANT™ egység „Menü” gombját. Megjelennek az aktuálisan beprogramozott időzített események.



2. A „Fel/le nyíl” gombokkal jelölje ki a kívánt időzített eseményt, majd nyomja meg a „Kiválasztás” gombot. Megjelennek a kiválasztott időzített esemény részletes adatai. A képernyőn a „Fel/le nyíl” gombokkal mozoghat tetszőleges irányban, majd „Kiválasztás” gomb használatával léphet a kiválasztott tétel szerkesztés módjába. Az opcionális MANAGER'S ASSISTANT™ rendszerrel kapcsolatos bővebb információit lásd a komponenshez mellékelt használati útmutatóban, illetve forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez.



Menedzser beosztása lap:

1. A dátum és a nap megfelelő
2. A mai napra vonatkozó nyitvatartási idő megfelelő
3. A menedzserek neve és a mai napra hozzájuk rendelt műszakok megfelelők

Terméksor lap:

Nincs hiányzó vagy helytelen adat a következő oszlopokban: „PLS terméknév”, „Minder neve” és „Terméksor”

Félóránkénti eladások lap:

Győződjön meg arról, hogy a mai nap előrejelzésére vonatkozó összeladások értéke („Összes napszaki forgalom” oszlop) megfelelő

Termékbeállítások lap:

1. Az edényenkénti határérték beállítása („MAX/TÁL” oszlop) megfelelő, és nem haladja meg a BKC OPS-szabványokat
2. A minimum/tárolóedény funkció („MIN/TÁL” oszlop) KIZÁRÓLAG olyan termékeknek van használatban, melyek eladása több darabot tartalmazó adagokban történik (pl. CHICKEN TENDERS®), és a funkcióban a legkisebb rendelhető méret van beállítva. A nem több darabot tartalmazó adagokban értékesített termékeknek 0 számérték van beállítva
3. A termékátrolási idő („TÁROLÁSI IDŐ” oszlop) megfelelő, és nem haladja meg a BKC OPS-szabványokat
4. A termékekhez beállított sütési idők („SÜTÉSI IDŐ” oszlop) megfelelők, és nem haladják meg a BKC OPS-szabványokat
5. A reggeli/normál menüelem között a „Napszak” gombbal válthat
6. Győződjön meg arról, hogy az egyes termékekhez megfelelő számú PHU-tárolóedény van beprogramozva; mindehhez hasonlítsa össze a beprogramozott edények tényleges számát („EDÉNYEK BEPROGRAMOZVA” oszlop) a csúcsidőben szükséges tárolóedények számával („CSÚCSIDŐS EDÉNYEK” oszlop)

PHU, program lap:


1. Mindegyik termékhez legalább két tárolóedény van hozzárendelve
2. Mindhárom napszakban vannak termékek hozzárendelve a PHU-berendezésekhez
3. A 3. napszakhoz tartozó termékek lehetőség szerint a 2. napszakkal megegyező helyekre vannak beprogramozva

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSI RENDSZER™ (QES™)


1. A szoftver megnyitásakor megjelennek az aktuális naphoz tartozó osztályzatok
2. A menüből válassza ki a „Megtekintés”, majd a „Táblázatok” opciót. A táblázatok legalább 45 napig rendelkezésre állnak

2**A PC MINDER™ MÓDOSÍTÁSA****A. Étteremhez hozzárendelt menedzserek módosítása:**

1. Kattintson a Menedzser beosztása lapra
2. A felső menüsávból válassza ki az „Eszközök” elemet
3. Válassza ki a „Menedzsernevek szerkesztése” opciót
4. Egy menedzser nevének eltávolításához jelölje ki a név melletti jelölőnégyzetet, majd válassza ki az „Eltávolítás” opciót
5. Menedzser hozzáadásához adja meg a menedzser nevét az ablak alsó részén lévő fehér mezőben, majd válassza ki a „Hozzáadás” opciót
6. A módosítások befejezését követően válassza ki a „Kilépés” opciót

**B. Az étterem nyitvatartási idejének módosítása:**

1. Kattintson a Menedzser beosztása lapra
2. A felső menüsávból válassza ki az „Eszközök” elemet
3. Válassza ki a „Nyitvatartási idő szerkesztése” opciót
4. A szerkeszteni kívánt mezőre kattintva módosíthatja a „Nyitási idő”, a „Zárási idő” vagy a „DP (napszak) váltási idő” (reggeli váltása) beállítását. A legördülő listából válassza ki az új időt.
5. A hét adott napja melletti „Zárva” jelölőnégyzetet KIZÁRÓLAG akkor jelölje be, ha az étterem rendszeresen zárva tart azon a napon
6. Jelölje be AZ ÖSSZES „Használat” jelölőnégyzetet
7. Ha elkészült, válassza ki a „Mentés”, majd a „Kilépés” opciót.



C. A KITCHEN MINDER™ rendszeren megjelenített terméknev módosítása:

1. Kattintson a Terméksor lapra
2. A „Napszak” gombbal megnézheti az összes terméket
3. A „Minder neve” oszlopban válassza ki azt a terméket, melynek nevét módosítani kívánja
4. Adja meg a termék új nevét (max. 6 betű), majd nyomja meg a billentyűzet „Enter” gombját
5. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, majd a program bezárásakor mentse el azokat

D. Egyéni terméksor-számértékek módosítása:

1. Kattintson a Terméksor lapra
2. A „Napszak” gombbal megnézheti az összes terméket
3. Az „Összes húspogácsa” oszlopban válassza ki a módosítani kívánt számértéket
4. Adja meg az új számot, majd nyomja meg a billentyűzet „Enter” gombját
5. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, majd a program bezáráskor mentse el azokat

File Edit View Window Help
Fajl Ekeplező Beállítások Eszközök Segítség
 Menürendszer Áttekintés Tervezőközpont Fájlok és Alapadatok Termékbeállítások PHU program Szükség esetén...
 Új dokumentum megnyitása Nyitott dokumentumok Munkamenet mentése Dokumentumok listája
 MR csanak most

2. napszak

Sorszám	Írás megnevezése	Helyezés neve	Gyűjtési hányadosát	Mértéke
1	REFB HANGSOP (8)	Whop	268	
2	REFB BURGER (12)	Burger	10	
3	TICKER GRILL (12)	Toár	12	
4	CHEEDON PATTY (2)	Oshak	21	
5	TENGESZ (24)	Tender	10	
6	INDICOP CHEN (2)	Törpe	19	
7	FISH (12)	Pish	12	
8	SPICY CHEEDON (3)	Saky	29	
9	STEAKHOUSE	Steak	24	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Törítés

E. Adott napra vagy félórás időszakra vonatkozó eladások módosítása:

1. Kattintson a Félóránkénti eladások lapra:
2. Az „Eladások ” oszlopban válassza ki a szerkeszteni kívánt félórás időszakot
3. Adja meg az új eladási mennyiséget, majd nyomja meg a billentyűzet „Enter” gombját
4. Az „1. napszak forgalma”, „2./3. napszak forgalma” és az „Összes napszaki forgalom” számértékei nem szerkeszthezők, azonban a félóránkénti eladások mennyiségének módosításakor automatikusan módosulnak
5. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, majd a program bezárásakor mentse el azokat

[illegible]

F. A tárolóedényenkénti maximális és minimális érték, a tárolási idő, illetve a sütési idő számértékek módosítása

1. Kattintson a Termékbeállítások lapra:
2. A „Napszak” gombbal megnézheti az összes terméket
3. Válassza ki az oszlopban a szerkeszteni kívánt számértéket
4. Adja meg az új számot, majd nyomja meg a billentyűzet „Enter” gombját
5. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, majd a program bezárásakor mentse el azokat

[illegible]

G. A termékek PHU-berendezésekben elfoglalt helyének módosítása:

1. Kattintson a PHU, program lapra
2. A „Napszak” gombbal megnézheti az összes napszakot
3. Válassza ki a módosítani kívánt tárolóedény-helyet
4. A legördülő menüből válassza ki a kiválasztott tárolóedény-helyhez hozzárendelni kívánt terméket
5. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, majd a program bezárásakor mentse el azokat
6. A 2. napszak konfigurációjának 3. napszakba történő gyors másolásához kattintson a „Napszak” gombra a 2. napszak megtekintéséhez. A felső menüsávból válassza ki az „Eszközök” elemet, majd a „2.NSZ konfiguráció másolása 3.NSZ-ra” opciót

[illegible]

H. Új termékek hozzáadása a KITCHEN MINDER™ RENDSZERHEZ:

*Megjegyzés a Global PLS-felhasználók részére: **ELSŐ LÉPÉSKÉNT** át kell nézni az oldal alján lévő utasításokat!

1. nap - A termék manuálisan történő hozzáadása a PC MINDER™ rendszerhez

1. Kattintson a Terméksor lapra, majd a „Napszak” gombbal válassza ki azt a napszakot, amelyben az új terméket értékesíteni fogják
2. Az első rendelkezésre álló sorban adjon meg egy 6 karakterből álló nevet az új termékhez a „MINDER NEVE” oszlopban
3. Nyomja meg a billentyűzet „Jobb mutató nyíl” gombját
4. Adja meg az első napra meghatározott eladások számát az „ÖSSZES HÚSPOGÁCSA” oszlopban, majd nyomja meg a billentyűzet „Enter” gombját
5. Kattintson a Termékbeállítások lapra, majd a „Napszak” gombbal válassza ki azt a napszakot, amelyben az új terméket értékesíteni fogják
6. Adja meg az új termékre vonatkozó tárolóedényenkénti maximális és minimális értéket (amennyiben alkalmazható), a tárolási időt, valamint a sütési időt. Ezt az információt a termék bevezetésével kapcsolatos, Észak-Amerikában szétküldött Daily Planner hírlevél tartalmazza.
7. Kattintson a PHU, program lapra, majd rendelje hozzá az új terméket a megfelelő PHU-nyílásokhoz. A „Napszak” gombbal jelenítse meg azt a napszakot, amelyben az új terméket értékesíteni fogják
8. Küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ rendszerre, mentse el azokat a PC MINDER™ rendszerben, majd zárja be a programot a számítógépen

FONTOS! A manuálisan bevitt termékek **NEM LESZNEK** frissítve az eladási előrejelzések reggelente történő betöltése során! Annak biztosítására, hogy az új termékhez a megfelelő termékhasználati számértékek legyen a rendszerben, az új termék bevezetésének második napján **VÉGRE KELL HAJTANIA** az alábbi eljárást!

2. nap - Az új termék véglegesítése a PC MINDER™ RENDSZERBEN

1. Az új termék értékesítésének **MÁSODIK NAPJA** megkezdése előtt tölts be az eladások/terméksor előrejelzéseket **KIZÁRÓLAG** **TEGNAPRÓL** (az új termék értékesítésének első napjáról)
2. Amikor vörös színnel kiemelve megjelenik az új termék, válassza ki a „Hozzáadás” gombot. Megjelenik az új termékre vonatkozó PLS-terméknév, a Minder neve, valamint a tegnap értékesített darabszám.
3. Válassza ki a „Törlés” gombot, majd a legördülő menüből azt az indexszámot, amelyik megfelel az első napon manuálisan létrehozott termék indexszámának. Válassza ki ismét a „Törlés” gombot, majd a folytatásra rákérdező üzenetnél az „Igen” opciót
4. Ha szükséges, nevezze át az új terméket a „MINDER NEVE” oszlopban.
5. Az új termékre vonatkozóan ismételje meg az 1. nap 5-8. lépését.

FONTOS - NE FELEDJE!

Az új termék első hetében reggelente csak az előző napi előrejelzést szabad kiválasztania, mivel a régebbi eladási/terméksor előrejelzések nem tartalmazznak az új termékkel kapcsolatos adatot.
Az első 7 nap elteltével a reggeli betöltésnél visszatérhet az előző hét azonos napjának kiválasztásához.

UTASÍTÁSOK A GLOBAL PLS-FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE:

1. Tölts le a Global PLS legújabb verzióját a BK® átjáró platformról, majd adja meg az eladási és terméksor adatokat, beleértve az új termékre vonatkozó tervezetét. Válassza ki a „KITCHEN MINDER™ kimeneti fájlja” opciót a PLS-főmenüből.
2. Nyissa meg a PC MINDER™ programot, majd tölts be a PLS segítségével éppen most létrehozott előrejelzést. Amikor vörös színnel kiemelve megjelenik az új termék, válassza ki a „Hozzáadás” gombot. Megjelenik az új termékre vonatkozó „PLS-TERMÉKNÉV”, a „MINDER NEVE”, valamint a termék első napjára vonatkozó tervezett eladási darabszám.
3. Hajtsa végre az 1. napnál megadott 5-8. lépést.

HARDVERHIBA-ELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
Nem lehet bekapcsolni a KITCHEN MINDER™ egységet	Az egység nem kap áramot	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a KITCHEN MINDER™ egységen, és a hálózati aljzat áram alatt van-e
	Meghibásodott a KITCHEN MINDER™ egység vagy annak tápellátása	Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
A kijelzők nem világítanak, illetve nem kommunikálnak a KITCHEN MINDER™ egységgel	A KITCHEN MINDER™ egység ki van kapcsolva	Kapcsolja be a KITCHEN MINDER™ egységet
	A KITCHEN MINDER™ rendszeren nem a megfelelő időpont, illetve napszak van beállítva	Adja meg a megfelelő időpontot és napszak-beállításokat a KITCHEN MINDER™ „Termék állapota” képernyőjén
	Az Eladási szint -100% értékre lett módosítva a KITCHEN MINDER™ egységen	Adja meg a megfelelő Eladási szint beállítást a KITCHEN MINDER™ „Termék állapota” képernyőjén
	Meglazult/meghibásodott PHU-kábel (lapos, szürke 6 eres RJ-12 kábelek)	Óvatosan távolítsa el, vizsgálja meg, majd szerelje vissza a PHU-egységek és/vagy külső fekete dobozok kábelcsatlakozásait egyesével, hogy meggyőződhessen a kábelek műanyag csatlakozókhoz történő megfelelő rögzítéséről, illetve arról, hogy a csatlakozókapocs nem sérült. Cserélje le a sérült kábeleket KIZÁRÓLAG AZ ICC ÁLTAL FORGALMAZOTT PHU-kábelekre
	Meglazult/meghibásodott Cat5 kábelek (szürke vagy többszínű RJ45 hengeres kábelek)	Óvatosan távolítsa el, vizsgálja meg, majd szerelje vissza a KITCHEN MINDER™ egységet, a PHU-egységek és/vagy külső fekete dobozok Cat5 kábelcsatlakozásait egyesével, hogy meggyőződhessen a kábelek műanyag csatlakozókhoz történő megfelelő rögzítéséről, illetve arról, hogy a csatlakozókapocs nem sérült. Szükség szerint cserélje ki a sérült kábeleket.
	Elszennyeződött/meghibásodott PHU-kábelportok	Óvatosan távolítsa el a PHU-kábelt. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó és a konnektor zsír- és törmelékmentes. Ha szükséges, sűrített levegővel és/vagy alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg a portot (ezek irodai cikkeket forgalmazó viszonteladóktól szerezhetők be).
	Nem megfelelő PHU-kábelek vannak használatban	Kizárólag jóváhagyott, az ICC-től beszerezhető (6 eres RJ-12) PHU- kábeleket használjon (a helyileg beszerzett telefonkábelek NEM fognak működni)
	A kábelek csatlakozása megszűnt, vagy nincsenek megfelelően elhelyezve	A beüzemelési útmutató szerint győződjön meg arról, hogy az összes kábel megfelelően van elhelyezve, és mindkét végén megfelelően van csatlakoztatva
	Meghibásodott a kijelző vagy a PHU	Segítségért forduljon az ICC-hez vagy a helyi PHU-szervizcéghez
	KIZÁRÓLAG ICC-KIJELZŐK ESETÉN: Az ICC fekete dobozának számítógépes chipje (belső vagy külső) elavult vagy nem megfelelően van behelyezve	A beüzemelési útmutató szerint vizsgálja meg az ICC fekete dobozában lévő számítógépes chip címkéjét, és győződjön meg arról, hogy a V 3.02 (vagy ennél magasabb szám) jelölés van rajta. Vizsgálja meg a chipet, hogy megfelelően csatlakozik-e, és nincsenek-e a csatlakozóján elhajlott ágak - szükség szerint távolítsa el, és cserélje újra. Ha szükséges, további chip(ek) rendeléséhez forduljon az ICC-hez vagy a nemzetközi ICC-képviselőjéhez.

KIZÁRÓLAG PRINCE CASTLE KIJELZŐK ESETÉN:

A Prince Castle PHU ki van kapcsolva/le van csatlakoztatva az áramforrásról

A kijelzők a helytelen verziószámmal, PHU-nyílásszámmal, illetve kijelzőcímmel vannak beprogramozva

Győződjön meg arról, hogy a PHU csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, és be van kapcsolva

Lásd a 13. oldalon lévő utasításokat a Prince Castle kijelzőkre vonatkozó PHU-nyílásszám és kijelzőcímet ellenőrzéséhez és beállításához

HARDVERHIBA-ELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
Az ICC-kijelzők csak sárga fénnel világítanak	Az ICC fekete dobozának áramellátása (belső vagy külső) nem volt lecsatlakoztatva a KITCHEN MINDER™ telepítéskor vagy ismételt csatlakoztatásakor	Vizsgálja meg a belső/külső ICC fekete dobozt, és győződjön meg arról, hogy a tápkábel lekerékített végét a beüzemelési útmutató szerint lecsatlakoztatták az ICC fekete dobozról. Az ICC fekete doboz kerek, ezüst színű tápkábelportja közvetlenül a (KITCHEN MINDER™ vagy Scoreboard (eredményjelző) felirattal ellátott) cat5 port mellett van, és ha minden előírászerűen történt, nincs hozzá csatlakoztatva kábel
	Zárlatos a kijelző, az elülső/hátsó csatlakozó, a PHU-kábel vagy a fekete doboz	Cserélje ki a kijelzőt, az elülső/hátsó csatlakozót, a PHU-kábelt és/vagy a fekete dobozt. További segítségért forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
Az ICC-kijelzők úgy működnek, mintha fejjel lefelé lennének telepítve	A kijelzők nem megfelelően vannak csatlakoztatva az elülső/hátsó csatlakozóhoz	Győződjön meg arról, hogy a PHU elejére (ahol a PHU be-/kikapcsoló található) szerelt kijelzőből jövő kábel az elülső/hátsó csatlakozó F portjához van csatlakoztatva. Ezután győződjön meg arról, hogy a PHU hátuljára szerelt kijelzőből jövő kábel az elülső/hátsó csatlakozó B portjához van csatlakoztatva
	A PHU belsejében meghibásodott az elülső/hátsó csatlakozó	Cserélje ki az elülső/hátsó csatlakozót (CSAK az ICC-től szerezhető be, ne kísérelje meg helyben beszerezni)
A KITCHEN MINDER™ / MANAGER'S ASSISTANT™ / MINDER BUDDY™ képernyője túl sötét/túl világos	Nem megfelelően van beállítva a kontraszt a KITCHEN MINDER™, MANAGER'S ASSISTANT™ vagy a MINDER BUDDY™ egységen	Kisméretű lapos fejű csavarhúzóval módosítsa be a kontraszt beállítását az egység hátoldalán
A MAKIN' THE GRADE™ osztályzatjelző nem működik	A Cat5 kábel meglazult vagy meghibásodott	Óvatosan távolítsa el, vizsgálja meg, majd szerelje vissza a KITCHEN MINDER™ egység és az osztályzatjelző cat5 kábelcsatlakozóit. Győződjön meg a kábelek csatlakozóinak tisztaságáról, megfelelő rögzítéséről, illetve arról, hogy a csatlakozókapocs nem sérült. Szükség szerint cserélje ki a sérült kábelt vagy tisztítsa meg
	Nem megfelelően van csatlakoztatva a Cat5 kábel	Győződjön meg arról, hogy cat5 kábel van csatlakoztatva a KITCHEN MINDER™ egység 4. kommunikációs portjához, valamint az osztályzatjelző Minder portjához. (A MANAGER'S ASSISTANT™ és/vagy MINDER BUDDY™ rendszert használó éttermek esetén - győződjön meg arról, hogy az osztályzatjelző kábele csatlakoztatva van a MANAGER'S ASSISTANT™ vagy MINDER BUDDY™ egység 4. kommunikációs portjához)
	A kábelek meglazultak, meghibásodtak vagy nem megfelelően vannak csatlakoztatva	Tekintse át az összes előző hibaelhárítási lépést a kábelek és portok állapotának és csatlakozásainak ellenőrzéséhez
A MANAGER'S ASSISTANT™ vagy a MINDER BUDDY™ nem megfelelően működik	A képernyő kontrasztja túl alacsony értékre van beállítva	Kisméretű lapos fejű csavarhúzóval módosítsa be a kontraszt beállítását az egység hátoldalán
	Meghibásodott az egység vagy az áramellátás	Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
	Az egység ki van kapcsolva	Kapcsolja be az egységet
	Le van csatlakoztatva a egység az áramforrásról vagy a hálózati aljzat nem működik	Győződjön meg arról, hogy az egység csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, és az megfelelően működik
	Nem megfelelően vannak beszerelve a kábelek	A kábelek megfelelő elhelyezésével kapcsolatban lásd a beüzemelési útmutatót

HARDVERHIBA-ELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
A KITCHEN MINDER™ nem kér terméket, illetve nem elég/túl sok terméket kér	Nem megfelelők az Eladási szint növelése/csökkentése mennyiségek	Nézze át, és szükség szerint módosítsa az aktuális eladási szint növelése/csökkentése beállításokat („Termék állapota” képernyő, „Eladási szint” gomb)
	A KITCHEN MINDER™ aktuálisan a 3. napszakra van beállítva, a PHU-k nem erre a napszakra vannak beprogramozva	Állítsa a KITCHEN MINDER™ egységet a megfelelő napszakra („Napszak” gomb). Annak elkerüléséhez, hogy ezen hibajelenség megismétlődjön, a PC MINDER™ szoftverben programozza be a PHU-kat a 3. napszak termékeivel, majd küldje a módosításokat a KITCHEN MINDER™ egységre
	Nem megfelelően vannak beprogramozva a PHU-k	A PC MINDER™ szoftverben nézze át az összes napszakra vonatkozó PHU-programozást. A termék helyének ellenőrzésével (lásd a 12. oldalt) győződjön meg arról, hogy a PC MINDER™ szoftverben való programozáskor a megfelelő PHU-számokat használja
	Nem megfelelően vannak beprogramozva a PHU-k	Győződjön meg arról, hogy a PHU-tárolóedények hozzárendelése megfelelően van beprogramozva az összes nem szabványos PHU-egységen (lásd a 14. oldalt)
	Nem megfelelő időpont van beállítva a KITCHEN MINDER™ egységen	Nézze meg az aktuális időbeállítást a „Termék állapota” képernyőn. A főmenüből szükség szerint módosítsa az időt, és győződjön meg arról, hogy az irodai számítógép időbeállítása megfelelő
	Nem megfelelőek a termékbeállítások	Győződjön meg arról, hogy a tárolóedényenkénti maximális és minimális érték, a tárolási idő, valamint a sütési idő beállítások megfelelők (Termékbeállítások lap, „MAX/TÁL”, „MIN/TÁL”, „TÁROLÁSI IDŐ”, „SÜTÉSI IDŐ” oszlopok). Szükség szerint módosítsa, majd küldje el a módosításokat a KITCHEN MINDER™ egységre, továbbá a PC MINDER™ programból való kilépéskor mentse el ezeket
	A KITCHEN MINDER™ rendszerbe küldött előrejelzésfájl nem megfelelő, illetve a mai nap folyamán még nem lett elküldve előrejelzés	Válasszon ki egy új előrejelzést a PC MINDER™ programban, ellenőrizze a 1/2 óránkénti eladások pontosságát, majd küldje el a KITCHEN MINDER™ rendszerbe

PC MINDER™ HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
Nem lehet adatokat küldeni a PC MINDER™ rendszerről a KITCHEN MINDER™ egységre	A KITCHEN MINDER™ egység ki van kapcsolva	Kapcsolja be a KITCHEN MINDER™ egységet
	Az irodai számítógépet a KITCHEN MINDER™ egységgel összekötő kábel meglazult, lekapcsolódott vagy meghibásodott	Óvatosan távolítsa el a KITCHEN MINDER™ egységet az irodai számítógéppel összekötő adatkábelt (lapos, szürke kábel), és vizsgálja meg a kábel és a kábelportok állapotát. Csatlakoztassa vissza a kábelt, és győződjön meg a megfelelő csatlakozás létrejöttéről. Győződjön meg arról, hogy az irodai számítógép csatlakozója megfelelően van rögzítve a számítógép soros portjához vagy az USB-soros adapterhez.
	Meghibásodott a soros adapter az iroda számítógépen	Szükség szerint cserélje ki
	A PC MINDER™ szoftverben nem megfelelő a kommunikációs port beállítása	Ellenőrizze, illetve ismét adja meg a kommunikációs port beállításait a szoftverben. Nyissa meg a PC MINDER™ programot, és válassza ki a „Menü” sáv „Eszközk” elemét. Ha a rendszer jelszót kér, adja meg az admin szót. A párbeszédablakból válassza ki a „Soros kommunikációs port keresése” opciót. Ha a rendszer sikeresen megtalálta a portot, kattintson a „Kész” gombra. Ha hibaüzenet jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a KITCHEN MINDER™ be van kapcsolva, és éppen nem egy másik művelet feldolgozását végzi, majd próbálja újra. Ha ismét hibaüzenet jelenik meg, forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
	Az USB-soros adapter meghibásodott vagy nem megfelelően van konfigurálva	ICC-től történő beszerzés esetén forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez. Ha helyi beszerzés történt, forduljon a termék forgalmazójához

PC MINDER™ HIBAEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
A nyitvatartási idő nem megfelelően jelenik meg a Menedzser beosztása lapon	A nyitvatartási idő alapértelmezett beállításai nem megfelelők	Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a nyitvatartási idő beállítása, majd küldje a módosításokat KITCHEN MINDER™ rendszerbe (Menedzser beosztása lap, „Eszközök” / „Nyitvatartási idő szerkesztése”)
A PC MINDER™ használatakor nem megfelelő nyelv jelenik meg	Nem megfelelő nyelvi beállítások	Válassza ki a megfelelő nyelvi beállítást (Menedzser beosztása lap, „Beállítások” / „Nyelv”)
A dátum formátuma nem megfelelő (ÉÉ/HH/NN)	Nem megfelelő dátumformátum-beállítások	Válassza ki a megfelelő dátumformátum-beállítást (Menedzser beosztása lap, „Beállítások” / „Dátumformátum”)
Az időformátum nem megfelelő (12 órás vagy 24 órás)	Nem megfelelő időformátum-beállítások	Válassza ki a megfelelő időformátum-beállítást (Menedzser beosztása lap, „Beállítások” / „Időformátum”)
A Félóránkénti eladások lapon nem a megfelelő pénznem jelenik meg	Nem megfelelő pénznem-beállítások	Válassza ki a megfelelő pénznem-beállítást (Menedzser beosztása lap, „Beállítások” / „Pénznem”)
Nem szerkeszthetők a következő beállítások: „ÖSSZES HÚSPOGÁCSA”, „MINDER NEVE”, „MAX/TÁL”, „MIN/TÁL”, „TÁROLÁSI IDŐ”, illetve „SÜTÉSI IDŐ”	A termékek nem szerkeszthetők a 3. napszakban való megtekintés közben	A reggeli menüelemek szerkesztéséhez ellenőrizze, hogy az 1. napszak jelenik-e meg a „Napszak” gomb megnyomásakor a Terméksor lapon vagy a Termékbeállítások lapon. Normál menüelemek szerkesztéséhez ellenőrizze, hogy a 2. napszak jelenik-e meg a „Napszak” gomb megnyomásakor.
Az új termék nem található, és az előrejelzések betöltésénél nem jelenik meg vörössel kijelölve	A terméket mellőzték	Távolítsa el a terméket a „Mellőzés fájll” listából, töltsse be ismét az előrejelzést, majd adja hozzá az új terméket a PC MINDER™ rendszerhez. Lásd a Középhaladó képzési vezető útmutatója kiadványt a BK® átjárón
	A terméket nem értékesítették az előrejelzés betöltésének napján	Az új termékek nem jelennek meg az előrejelzésfájlokban a termék első értékesítési napja előtt
	A terméket manuálisan hozták létre / nincs hozzácsatolva POS-/PLS-fájl adatokhoz	A manuálisan hozzáadott terméket POS-/PLS-vezérelt termékre kell cserélni (lásd az 5. oldalt)
A terméknev (terméknevek) hiányzik, vagy nem megfelelően jelenik meg a KITCHEN MINDER™ egységen	A Minder neve beállítás nem megfelelően lett megadva	Módosítsa a termék nevét a PC MINDER™ rendszerben (Terméksor lap, „MINDER NEVE” oszlop). Küldje a módosítást a KITCHEN MINDER™ egységre, és a program bezárásakor mentse is el azokat
	A feladat végrehajtásához nem a megfelelő lap lett kiválasztva a PC MINDER™ programban	Az előrejelzések betöltésekor válassza ki a Terméksor lapot
A szoftver nem engedi a „Mellőzés fájll törlése” vagy a „Mellőzés fájll szerkesztése” opció használatát	A feladat végrehajtásához nem a megfelelő lap lett kiválasztva a PC MINDER™ programban	A „Mellőzés fájll” elemeinek megtekintése, szerkesztése vagy törlése esetén válassza ki a Terméksor lapot
A szoftver nem engedi a PHU-adatok törlését, illetve másolását	A feladat végrehajtásához nem a megfelelő lap lett kiválasztva a PC MINDER™ programban	Válassza ki a PHU, program lapot a PHU-adatok törlése, illetve másolása esetén
A szoftver nem engedi a nyelvi, pénznem-, dátum-, illetve időbeállítások szerkesztését	A feladat végrehajtásához nem a megfelelő lap lett kiválasztva a PC MINDER™ programban	Válassza ki a Menedzser beosztása lapot a „Nyelv”, „Pénznem”, „Dátum”, illetve „Idő” beállítások módosításakor
A szoftver nem engedi a nyitvatartási idő, illetve a „Menedzsernevek” szerkesztését	A feladat végrehajtásához nem a megfelelő lap lett kiválasztva a PC MINDER™ programban	A menedzsernevek vagy nyitvatartási idő beállítások megtekintése vagy szerkesztése esetén válassza ki a Menedzser beosztása lapot

PC MINDER™ HIBAELEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
A PC MINDER™ szoftver használatakor hibaüzenetek jelennek meg	A szoftver vagy az irodai számítógép beállításait át kell nézni / módosítani kell	Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
Az „Előrejelzés/Visszahívás” megtekintésekor nincsenek elérhető előrejelzésfájlok	<p>A POS-fájl könyvtára nem a C:\out útvonalra mutat</p> <p>A fájlok létrehozása nem a BKC által jóváhagyott POS-rendszerrel, nem előírászerűen történik</p>	<p>A PC MINDER™ programban válassza ki a következőt: „Beállítások” / „POS fájlkönyvtár helye” / „POS fájlkönyvtár útvonalának kijelzése”. Ellenőrizze, hogy a C:\out útvonal jelenik-e meg. Amennyiben nem, válassza ki a következőt: „Beállítások” / „POS fájlkönyvtár helye” / „POS fájlkönyvtár helyének módosítása”. Keresse meg a C:\out könyvtárat (amely az alsó ablakban jelenik meg), majd kattintson a „Mentés” opcióra.</p> <p>Az irodai számítógépen ellenőrizze a C:\POSDataForBKC mappa jelenlétét és megfelelő elnevezését. Győződjön meg arról, hogy a mappa mindegyik napra vonatkozóan tartalmaz LEGALÁBB egy Nyerstermék-felhasználás és Időszakos forgalom fájlt. Ha vannak hiányzó fájlok, illetve nincs meg a mappa, forduljon a jóváhagyott POS-forgalmazóhoz a BK exportfájlok létrehozásához szükséges javításért.</p>

QES™ HIBAELEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	JAVÍTÓ MŰVELET
Nincsenek táblázatok a QES™ rendszerben, illetve nincsenek az étteremre vonatkozó adatok a QES™ Online rendszerben	<p>A KITCHEN MINDER™ rendszer ki volt kapcsolva éjszakára</p> <p>Az irodai számítógép ki volt kapcsolva éjszakára</p> <p>A QES™ szoftverben lévő kommunikációbeállítás nem megfelelő</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a KITCHEN MINDER™ egységet ne kapcsolják ki éjszakára. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megszakítás nélkül tovább üzemel-e az étterem bezárása után</p> <p>Éjszakára hagyja bekapcsolva az irodai számítógépet</p> <p>Nyissa meg a QES™ szoftvert, és válassza ki a „Szerkesztés” / „Nappali feladat” opciót. Az étterem konfigurációjától függően válassza ki a „Szélessávú” vagy a „Telefonos” gombot. Ha a nem szélessávú kapcsolattal rendelkező éttermeknél telefonszámra van szükség a kapcsolathoz, forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez</p>
A QES™ szoftver nem a megfelelő nyelven jelenik meg	A QES™ szoftver nyelvi beállítása nem megfelelő	A megfelelő nyelvi beállítás megadásához válassza ki az „Eszközk” / „Nyelv” opciót
A QES™ Online felhasználó nem tud hozzáférni a QES™ weboldalhoz	Nem lett felhasználónév és jelszó hozzárendelve, illetve elfelejtették ezeket az adatokat	Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
A QES™ szoftver használata közben hibaüzenetek jelennek meg	A szoftver vagy az irodai számítógép beállításait át kell nézni / módosítani kell	Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
A QES™ szoftver megnyitásakor kérdőjelek jelennek meg a osztályzatok mezőiben / nem jelennek meg az adott napra vonatkozó osztályzatok	Nem megfelelő a kommunikációs port beállítása a QES™ szoftverben	Ellenőrizze, illetve ismét adja meg a kommunikációs port beállításait a szoftverben. Nyissa meg a PC MINDER™ programot, és válassza ki a menüsáv „Eszközk” elemét. Ha a rendszer jelszót kér, adja meg az admin szót. A párbeszédablakból válassza ki a „Soros kommunikációs port keresése” opciót. Ha a rendszer sikeresen megtalálta a portot, kattintson a „Kész” gombra. Ha hibaüzenet jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a KITCHEN MINDER™ be van kapcsolva, és éppen nem egy másik művelet feldolgozását végzi, majd próbálja újra. Ha ismét hibaüzenet jelenik meg, forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez
Nem áll rendelkezésre az étteremre vonatkozó adat a QES™ Online rendszerben	A BK-szám nincs megfelelően beállítva a QES™ szoftverben	Ellenőrizze/állítsa be a BK-számot a QES™ szoftverben. Válassza ki a „Szerkesztés” / „BK-szám” opciót, majd adja meg a BKC által hozzárendelt számot (nem a franchise csoportja által hozzárendelt számot). Ha elkészült, válassza ki az „OK” gombot. Ellenőrizze az étterem adatait a következő napon

KAPCSOLATTARTÓK ELÉRHETŐSÉGEI

Ügyfélszolgálat:

Integrated Control Corporation:
TECHNIKAI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
Értékesítés – John Patti

877-ICC-8788
631-673-5100 / mellék: 325 jpatti@goicc.com

Duke

800-735-3853

Prince Castle

630-462-9056

Burger King Corporation elérhetőségek:

Lisa Church, a *Forró és friss* platform vezetője

305-378-7347

lchurch@whopper.com

BKC projektbevezetési csapat

800-669-1800

M. J. Lee, az üzemeltetési szolgáltatások felelős igazgatója

VM 2559

mjee@whopper.com

Paul Ehlinger, felelős menedzser, projektbevezetés

NE & Canada Divisions
516-697-3713

pehlinger@whopper.com

Robert Garrison, felelős menedzser, projektbevezetés

305-378-3263

rgarrison@whopper.com

Vicki Lloyd, felelős menedzser, projektbevezetés

SCD & WC Divisions
816-835-3351

vlloyd@whopper.com

Jerry Luther, felelős menedzser, projektbevezetés

MW and MTN Divisions
317-590-2179

jluther@whopper.com

Larry Salyers, felelős menedzser, projektbevezetés

SE & Mid-Atlantic Divisions
513-289-6329

lsalyers@whopper.com

Jeff Wampler, felelős menedzser, projektbevezetés

Bevezetési és nemzetközi támogatás
517-672-1212

jwampler@whopper.com

Termék helyének ellenőrzése a KITCHEN MINDER™ rendszerben

A termék helyének KITCHEN MINDER™ rendszerben végzett ellenőrzése a konyhában lévő egyes PHU egységek PHU-számának meghatározására szolgál. A PHU-számokat a termékek meghatározott PHU-tárolóedényekhez történő hozzárendelésére használják a PC MINDER™ szoftverben. A termék helyének ellenőrzését emellett gyakran használják a KITCHEN MINDER™ rendszer hibaelhárítására, mivel érzékeli a KITCHEN MINDER™ és az egyes PHU egységek közötti kommunikációs hibákat. A termék helyének ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a „Menü” gombot a KITCHEN MINDER™ egységen
2. Használja a „Lefelé nyíl” gombot a „Termék helye” elem kijelöléséhez
3. Nyomja meg a „Kiválasztás” gombot a KITCHEN MINDER™ egységen

4. A képernyőn megjelenik a „Figyelmeztetés” üzenet. Ez az üzenet CSAK a jelenleg tárolt termékek aktuális tárolási idejére vonatkozik. Ne hajtson végre egyéb programozást a KITCHEN MINDER™ rendszerben, különben a PC MINDER™ adatai elvesznek.
5. A folytatáshoz válassza ki a bal oldali „Funkció” gombot

6. Megjelenik az 1. PHU elem. Az 1. PHU számmal jelölt PHU egységen lévő kijelző vörös fényjelzést ad ki. Jegyezze fel, melyik PHU egység az 1. (vagy ha nincs 1. PHU), majd folytassa a műveletet
7. Válassza ki a jobb oldali „Funkció” gombot a következő PHU-számmra lépéshez
8. Folytassa addig, míg nem azonosította az összes PHU-számot

>>>>> **Menu** >>>>>

Forecast Select
Adjust Sales Level
Program Product Mix
Program PHU
Product Location
Set Time

>>> **Termék keresése** >>>

FIGYELMEZTETÉS

Minden aktiv idoméro nullázódik

Folytassa a műveletet,

Mégse

>>>>> **Find Products** >>>>>

PHU 1

Whop	Whop	Burger	Burger
045 003	045 003	060 003	060 003
Whop	Whop	Burger	Burger
045 003	045 003	060 003	060 003

Prev

Daypart 2

Next

További tippek

- A függőleges vagy egyéb nem hagyományos PHU egységek esetében a PHU áttekintésekor a „Kiválasztás” gomb is használható az egyik tárolóedényről a másikra lépéshez. Ennek segítségével könnyebben azonosítható, hogyan jelenik meg a nem hagyományos PHU a PC MINDER™ szoftverben, így egyszerűbb a termékek hozzárendelése!
- Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a PHU egységet ELŐLRŐL kell nézni (ahol a be-/kikapcsoló található) az ellenőrzés végrehajtása és a termékek PC MINDER™ szoftverben történő hozzárendelése közben. Ha a termék helyének ellenőrzése során a vörös fény a kijelző JOBB oldalán világít, hátulról nézi a PHU egységet.

A PRINCE CASTLE kijelzők beprogramozása a KITCHEN MINDER™ rendszerrel történő használathoz

A Prince Castle PHU/kijelző KITCHEN MINDER™ rendszerrel történő használatához meg kell győződnie arról, hogy megfelelően beállította a PHU-nyílás címét és a kijelzőcímét. Megjegyzés: ha az új PHU elején és hátoldalán is található kijelző, csak a PHU ELÜLSŐ oldalán lévő kijelzőcímét állítsa be.

FONTOS! A Prince Castle FÜGGŐLEGES PHU egységek KÉT darab, négy tárolóedényes PHU egységként viselkednek a KITCHEN MINDER™ rendszerben. Ezért az egység FELSŐ 4 TÁROLÓEDÉNYÉT egy PHU egységként, az egység ALSÓ 4 TÁROLÓEDÉNYÉT pedig egy másik PHU egységként kell beprogramoznia a PC MINDER™ szoftverben. A KITCHEN MINDER™ rendszerben a termék helyének ellenőrzése segítségével határozza meg, melyik PHU-számokat kell használnia.

A PHU-NYÍLÁS címének beállítása

1

A. Kapcsolja ki a főkapcsolót, és várjon 15 másodperc. Kapcsolja ON (BE) állásba a kapcsolót, miközben lenyomva tartja az ACTUAL (TÉNYLEGES) és SET-POINT (BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK) gombot. Az egységen ekkor az aktuális nyílascím jelenik meg.

B. Továbbra is tartsa lenyomva a gombokat, amíg villogni nem kezd a PROG LED jelzőfény.

2

A FEL /LE nyilgombokkal tallózzon a kívánt címhez. Az új cím eltárolásához nyomja meg a PRINCE CASTLE LOGO gombot.

FONTOS! A megfelelő működéshez a nyílascímeket az ÖSSZES PHU-n 2-es értékre kell beállítani!

A kijelzőcím beállításához folytassa a következő résszel.

A KIJELZŐ címének beállítása

1

A kijelzőcím ellenőrzéséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a PRINCE CASTLE LOGO gombot és a LE nyilgombot. Az aktuális kijelzőcím a jobb szélső kijelzőn jelenik meg.

A kijelzőcím módosításához folytassa a 2. lépéssel.

2

A kijelzőcím módosításához kapcsolja ki az egység főkapcsolóját, és várjon 15 másodperc. Kapcsolja be ismét a főkapcsolót, majd azonnal nyomja meg, és tartsa lenyomva a PRINCE CASTLE LOGO és a LE nyilgombot kb. 6 másodpercig, illetve amíg a kijelzőn meg nem jelenik a SET ADDR ↑; BAR2 (CÍM BEÁLLÍTÁSA ↑; 2. KIJELZŐ) felirat.

A cím sorszáma villogni fog.

3

A FEL /LE nyilgombokkal tallózzon a kívánt címhez. Az új cím eltárolásához és a normál üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a MENU/ENTER (MENÜ/BEVITEL) gombot.

FONTOS! Legfeljebb három PHU (4 nyílásnyi széles, 2 nyílásnyi magas) kapcsolható össze egy átalakítódobozhoz és kapcsolóhoz (amelyet az ICC vállalat biztosít). A sorozat első PHU egységét BAR2 (2. KIJELZŐ) értékre kell beprogramozni. A sorozat második egységét BAR3 (3. KIJELZŐ), a harmadikat pedig BAR4 (4. KIJELZŐ) értékre kell beprogramozni. Forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselő jéhez

!!

MEGJEGYZÉS – A Prince Castle kijelzőknek a megfelelő szoftvert KELL tartalmazniuk ahhoz, hogy megfelelően működjenek együtt a KITCHEN MINDER™ rendszerrel. Ha nem biztos abban, milyen állapotúak a kijelzők, forduljon az ICC-hez vagy nemzetközi ICC-képviselőjéhez.

A PHU egységek programozása a PC MINDER™ szoftverben

A PROGRAMOZNI KÍVÁNT PHU KIVÁLASZTÁSA A KÉPERNYŐN



A KITCHEN MINDER™ legteljesebb 9 terméktároló egység (PHU) használatát támogatja. A FLEXI-8™ időzítő egy PHU egységként, a FLEXI-16™ pedig két PHU egységként viselkedik.

Ahhoz, hogy helyesen programozza be a PHU egységeket a PC MINDER™ szoftverben, ismernie kell a hozzájuk rendelt PHU-számokat.

KM 1. kommunikációs port =
PC MINDER™ 1-3. PHU

KM 2. kommunikációs port =
PC MINDER™ 4-6. PHU



KM 3. kommunikációs port =
PC MINDER™ 7-9. PHU






Ha nem ismeri a rendszer konfigurációját, hajtsa végre a termék helyének ellenőrzését a KITCHEN MINDER™ egységen a PHU-számok meghatározásához. Ehhez a 12. oldalon talál útmutatást. Ha meghatározta a PHU-számokat, címkézzen fel minden PHU egységet a későbbi azonosításhoz.

HELYES PROGRAMOZÁS AZ ÖSSZES PHU-TÍPUS ESETÉN


Válassza ki az Ön által használt PHU típusát az alábbiakból, és jegyezze fel az egyes edényhelyeken látható számokat. A PHU helyes beprogramozásához meg kell tartani a PC MINDER™ megfelelő PHU egységekhez tartozó mezőjében lévő számok helyét. Ha a PHU nem rendelkezik 8 tárolóedénnyel, mint az a PC MINDER™ képernyőjén látható, a nem használt tárolóedényhelyeket „nincs” értékkel programozza be. A PHU egységek PC MINDER™ szoftverben történő megtekintésekor a PHU egység ELŐLRŐL látható (ahol a be-/kikapcsoló található).



DUKE ÉS PRINCE CASTLE







DUKE





Opcionális Takarékos broiler funkció

A Nieco MPB 94 energiakezelési rendszerrel való együttes használatához

Ezen opcionális funkció aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a „Menü” gombot a KITCHEN MINDER™ egységen.		<div>>>>>> Menü >>>>></div> <div> <p>Elorejelzés-választás Eladási szint igazítása Terméksor programozása PHU, program Termék helye Idő beállítása</p> </div>
2. Válassza ki az „Eladási szint” és a „Napszak” gombot egyszerre. A „Menü” képernyőn ekkor meg kell jelennie a „Takarékos broiler” opciónak. (Lásd a jobb oldalon lévő fotót) A „Lefelé nyíl” gombbal görgessen a „Takarékos broiler” funkcióig, és jelölje ki. Nyomja meg a „Kiválasztás” gombot a KITCHEN MINDER™ egységen		<div>>>>>> Menü >>>>></div> <div> <p>Elorejelzés-választás Eladási szint igazítása Terméksor programozása PHU, program Termék helye Idő beállítása Takarékos Broiler</p> </div>
3. A KITCHEN MINDER™ megjeleníti a „Küszöb” képernyőt		<div>>>> Takarékos Broiler >>></div> <div>Küszöb00000</div> <div> Mentés Mégse </div>
4. A „Fel/le nyíl” gombokkal növelje a 1/2 óránkénti eladási szintet a kívánt értékre. A módosítás mentéséhez válassza ki a bal oldali „Funkció” gombot		<div>>>> Takarékos Broiler >>></div> <div>Küszöb00500</div> <div> Mentés Mégse </div>

Az opcionális Takarékos broiler funkció használata:

<p>1. Ha a 1/2 óránkénti eladások valamelyik félórás időszakban az előzetesen kiválasztott küszöbérték fölé emelkednek, a KITCHEN MINDER™ képernyőn emlékeztető jelenik meg, hogy a Nieco MPB 94 készüléken állítsák be az EMS-rendszert a 2. állásba – „Teljes kapacitású üzemelés” módba. A KITCHEN MINDER™ „Termék állapota” képernyőjén szintén a B2 jelzés látható a nap folyamán.</p>		<p>>Termék állapota: TELE>13:51</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Broiler</p> <p>beállítása 2</p> <p>Nyomj. gombot</p> </div> <p>B2</p> <p>L 1 1/2 ó. 900 +000NZ1</p>
<p>2. Ha a 1/2 óránkénti eladások valamelyik félórás időszakban az előzetesen kiválasztott küszöbérték alá csökkennek, a KITCHEN MINDER™ képernyőn emlékeztető jelenik meg, hogy a Nieco MPB 94 készüléken állítsák be az EMS-rendszert az 1. állásba – „Normál üzemelés” módba. A KITCHEN MINDER™ „Termék állapota” képernyőjén szintén a B1 jelzés látható a nap folyamán.</p>		<p>>Termék állapota: TELE>13:51</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Broiler</p> <p>beállítása 1</p> <p>Nyomj. gombot</p> </div> <p>B1</p> <p>L 1 1/2 ó. 900 +000NZ1</p>

MEGJEGYZÉS – Ha a küszöbérték beállítása után szeretné elrejteni a „Takarékos broiler” beállítást a „Menü” képernyőn, van erre lehetősége az „Eladási szint” és a „Napszak” gomb egyszerre történő kiválasztásával a „Menü” képernyőről. A „B1” és „B2” jelzések, valamint az emlékeztetők továbbra is működni fognak.

Ha szeretné felfüggeszteni a „Takarékos broiler” funkció használatát, először 0 értékre kell módosítania az értékesítési küszöbértéket, és ki kell választania a „Mentés” opciót. Ezt követően a „B1” és „B2” jelzések, valamint az emlékeztetők többé nem jelennek meg.


Megjegyzés – A jelen részben megadott információk **KIZÁRÓLAG** a szoftver azon verziójára vonatkoznak, amely kizárólag a **WHOPPER BAR™** étteremben való használatra tervezték. Az Útmutató ezen része nem érvényes a többi helyiségre.

A. A napszaki funkció változása – A WHOPPER BAR™ finoman módosítja a PHU jelzőfényeinek megjelenési sorrendjét. A PHU jelzőfényei rendszeresen működnek, mialatt a KITCHEN MINDER™ beállítása 1. napszak (reggeli) vagy 2. napszak (szokásos menü). A 3. napszak kiválasztása akkor szükséges, ha az elsődleges szendvics board és a másodlagos szendvics boardok vannak használatban, és mindegyikhez van egy-egy csapattag rendelve. A „Napszak” beállításai hatékony használatának megértéséhez lásd az alábbi ábrát.

1. napszak (Reggeli) vagy 2. napszak (Normál menü) – PHU vörös jelzőfények megjelenési sorrendje

ELSŐDLEGES BOARD


(1. kommunikációs port a KITCHEN MINDER™ egységen)



1. Mindkét egység azonos programozású a PC MINDER™ szoftverben
2. ELŐSZÖR az elsődleges board összes nyitott nyílásánál jelennek meg a vörös PHU-jelzőfények

MÁSODLAGOS BOARD

(2. kommunikációs port a KITCHEN MINDER™ egységen)




* A fenti példa azt feltételezi, hogy 12 nyílás áll rendelkezésre és van hozzárendelve WHOPPER® húspogácsákhoz. A vörös PHU-jelzőfények a fenti sorrendben jelennek meg, amikor a termékekre szükség van. A vörös PHU-jelzőfény megjelenésétől függetlenül a termékhez hozzárendelt BÁRMELY rendelkezése álló nyílásba behelyezheti a terméket, a rendszer nem rögzít hibát.

3. napszak (Normál menü) – PHU vörös jelzőfények megjelenési sorrendje

ELSŐDLEGES BOARD


(1. kommunikációs port a KITCHEN MINDER™ egységen)



1. Mindkét egység azonos programozású a PC MINDER™ szoftverben
2. Az egyes PHU egységek között VÁLTAKOZVA jelennek meg a vörös PHU-jelzőfények az összes nyitott nyílásnál

MÁSODLAGOS BOARD

(2. kommunikációs port a KITCHEN MINDER™ egységen)



* A fenti példa azt feltételezi, hogy 12 nyílás áll rendelkezésre és van hozzárendelve WHOPPER® húspogácsákhoz. A vörös PHU-jelző fények a fenti sorrendben jelennek meg, amikor a termékekre szükség van. A vörös PHU-jelző fény megjelenésétől függetlenül a termékhez hozzárendelt BÁRMELY rendelkezése álló nyílásba behelyezheti a terméket, a rendszer nem rögzít hibát.

B. A PHUK beállítása a PC MINDER™ szoftverben – A PHU jelzőfényeinek megfelelő működése érdekében tartsa észben a következőket a PHU termék helyek a PC MINDER™ szoftverben történő programozásakor:

1. Az egyes szendvics boardokhoz (Elsődleges/1. kommunikációs port, Másodlagos/2. kommunikációs port) tartozó PHU-k programozása azonos kell, hogy legyen ha mindkét PHU-ban azonos termék kerül tárolásra.
2. A 2. és 3. napszak programozása azonos kell, hogy legyen. Az 1. napszakot nem szabad beprogramozni, ha reggeli terméket nem árusítanak.

C. Tippek a megfelelő használatához:

1. A KITCHEN MINDER™ 2. napszak kell, hogy legyen, ha a csak egyetlen szendvics board van használatban. Ha az elsődleges boardon PHU-n mindegyik edény tele van, és a másodlagos board PHU-n vörös színű jelzőfények jelennek meg, valószínűleg mindkét szendvics boardra szükség van.
2. A KITCHEN MINDER™ beállítása 3. napszak kell, hogy legyen, ha mindkét szendvics board használatban van. A rendszer nem kéri a csapattagot a termék egyes szendvics boardok közötti egyenletes elhelyezésére.
3. Távolítsa el a másodlagos board PHU-n tárolt termékeket mielőtt visszaállítja a KITCHEN MINDER™ PHU-t 2. napszakra.

MEGJEGYZÉSEK

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEGJEGYZÉSEK

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



TM és © 2009 Burger King Corporation. Minden jog fenntartva.