




Kitchen Minder™ BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ



MEGJEGYZÉS: A felhasználói kézikönyv teljes egészében:
a golyó (•) funkcióleírást jelez
a számozott előtag (1.) műveletsort jelez

A beüzemeléshez szükséges anyagok

Kitchen Minder és Makin' the Grade kijelző

Mnys.	Termékszám	Leírás
1	980519	Kitchen Minder
1	980517	Oszt. kijelző

Beüzemelési készlet az ICC-kijelzőkhöz (Duke vagy Prince Castle)

Mnys.	Termékszám	Leírás
1	802512	23 cm tartószerkezet
1	681-8x8-600-BLU	15 m Cat5 kábel, kék
1	681-8x8-600-BLK	15 m Cat5 kábel, fekete
1	681-8x8-120-RED	3 m Cat5 kábel, vörös
1	681-8x8-300-GRY	8 m Cat4 kábel, szürke
1	801319	12 V, 1,25 A tápellátás és hálózati csatlakozóvezeték
2	890195	Szoftver chipek a fekete dobozokhoz
12	600000	8 cm kábelrögzítők
6	660021	2 cm kábelrögzítők
1	660019-6	2 m vezetékcső
1	681-6x6-900	23 m 6 eres telefonkábel, RJ12, PC POS/KM
1	801112	RJ-12 DB9 adapter, PC POS/KM

VAGY

Beüzemelési készlet a Prince Castle kijelzőkhöz

Mnys.	Termékszám	Leírás
1	802512	23 cm tartószerkezet
1	681-8x8-120-RED	3 m Cat5 kábel, vörös
1	681-6x6-120	3 m 6 eres telefonkábel
1	681-6x6-600	15 m 6 eres telefonkábel
1	681-8x8-300-GRY	8 m Cat4 kábel, szürke
1	681-6x6-60	1,5 m 6 eres telefonkábel
1	801319	12 V, 1,25 A tápellátás és hálózati csatlakozóvezeték
12	600000	8 cm kábelrögzítők
6	660021	2 cm kábelrögzítők
1	660019-6	2 m vezetékcső
1	681-6x6-900	23 m 6 eres telefonkábel, RJ12, PC POS/KM
1	801112	RJ-12 DB9 adapter, PC POS/KM
1	990195-70	PC-átalakító

Flexi-16 csere opció (ha szükséges):

Termékszám	Leírás
980560	Flexi-16 csere a legújabb szoftverrel

Tartószerkezet-opciók

Mnys.	Termékszám	Leírás
1	802513-1	PHU-tartókészlet, DUKE
1	802513-2	PHU-tartókészlet, PRINCE CASTLE
1	802513-5	Állítható szerelődoboz, tartóval
1	802513-6	Mennyezeti magasságadapter szerelődobozhoz
1	802503-6	U-csatorna

Szükséges eszközök:

2 m létra
Nagy és kicsi Phillips fejű csavarhúzó
Kicsi laposfejű csavarhúzó
Vezetékvágók
Kartonvágó vagy dobozvágó kés
Fogó vagy állítható csavarkulcs

**Szoftver chipek cseréje az állomások interfészdobozzaiban
(csak az ICC-kijelző beüzemelésénél kötelező)**

- A Kitchen Minder rendszerrel történő megfelelő kommunikáció érdekében mindegyik 1. fázisú fekete dobozban ki kell cserélni a szoftvert.
- 1. Keresse meg a Main és a Speciális boardhoz kapcsolódó fekete dobozokat, és mindegyiknél hajtsa végre ezt a műveletet.

A. Belsőről a Duke PHU felé


- 1) Kapcsolja ki a PHU tápfeszültségét.
- 2) Csavarozza le a PHU jobb oldali (előlnézetből) paneljét.
- 3) Keresse meg a fekete doboz tápcsatlakozóját, és csatlakoztassa le. NE csatlakoztassa ismét; a Minder tápellátása a később csatlakoztatott adatkábelén keresztül történik.
- 4) Csatlakoztassa le a dobozról az összes telefon-típusú csatlakozót.
- 5) Csavarozza ki a 4 kicsit Phillips csavart a fekete doboz fedeléből.
- 6) Keresse meg a 40 tűs mikrokontroller chipet az U1 helyen a nyomtatott áramköri lapon.
- 7) Kicsi laposfejű csavarhúzóval óvatosan emelje meg a chipet, távolítsa el, és selejtezze ki.
- 8) Helyezze az új chipet az aljzatba úgy, hogy az új chip végén lévő dudort a nyomtatott áramköri lapon a mintával jelzett megfelelő helyre illeszti. Illessze a chip tűit az aljzathoz, majd egyenletesen nyomja le a chipet. Vizsgálja meg a tűket, hogy van-e közöttük elhajlott.
- 9) Szerelje vissza a fekete doboz fedelét.
- 10) Ismét csatlakoztassa az adatkábeleket. A PHU-kat az *1.meleg.* és/vagy a *2.meleg.* portokhoz kell csatlakoztatni.
- 11) Szerelje vissza a PHU oldalsó paneljét.

B. Külsőről a PHU felé

- 1) Hajtsa végre a fent leírt 3-10. funkciót.
- 2) Húzza ki a már meglévő fali transzformátort a hálózati aljzataból, és vigye ki a konyhából. A fekete doboz a tápellátása a később csatlakoztatott Kitchen Minder adatkábelén keresztül történik.

C. Flexi-16 (opcionális)

- 1) Ha a Flexi-16 a Kitchen Minder rendszerrel együtt érkezett, a legújabb szoftverrel rendelkezik. Nem kell szoftver chipet cserélni.
- 2) Ha a Flexi-16 aktuálisan telepítve van, lépjen kapcsolatba az ICC vállalattal, hogy egyszerűen új egységre cserélhesse a már meglévőt.



A Kitchen Minder felszerelése

- A Kitchen Minder egységet a Main előkészítő asztal broiler felőli végéhez közel kell felszerelni. A Minder egységnek szabadon hozzáférhetőnek kell lennie anélkül, hogy a hozzáférés jelentősen akadályozná a Main szendvics boardnál dolgozó csapattagot.
- Szerelje fel a Kitchen Minder egységet a Minder lehetséges elhelyezésének kezdeti vizsgálata során meghatározott helyszínre, a következő felszerelési módok egyikének alkalmazásával:

A. Szerelje fel a Kitchen Minder egységet a már meglévő szerelődobozra a rögzítőkészlethez mellékelt hardver használatával. Rögzítse a Kitchen Minder egységet a már meglévő szerelődobozhoz, és húzza szorosra az összes csavart. **(Lásd az 1. fotót)**

- **MEGJEGYZÉS – Ha az egységet már meglévő szerelődobozra szereli fel, mindenképp ellenőrizze a szerelődobozban lévő vezetékeket, mielőtt lyukakat fúrna!**

B. Az opcionális PHU-tartószerkezet segítségével szerelje fel a Kitchen Minder rögzítőelemét a Duke vagy a Prince Castle PHU tetejére **(Lásd a 2. fotót)**. A felszereléshez kövesse a tartószerkezethez mellékelt útmutatót.

C. Azokban az éttermekben, ahol nincs szerelődoboz a Steamer közelében, a szakszerű felszereléshez használható opcionális szerelődoboz és PHU-tartószerkezet. **(Lásd a 3. fotót)** A szerelődobozon lévő furatok lehetővé teszik a már meglévő külső PHU fekete doboz belső felszerelését, és ha szükséges, egy elektromos elosztódoboz hozzáadását is. Az átlagosnál magasabb belmagasságú éttermeknél a szerelődobozhoz beszerelhető egy opcionális mennyezeti magasságadapter is. A felszerelési művelet sorok részletes leírását az opcionális tartóeszközhöz mellékelt útmutatókban találja. Az itt tárgyalt felszerelési módokkal kapcsolatos további információt a Kitchen Minder üzembehelyezési útmutató tartalmaz.



1. FOTÓ



2. FOTÓ



3. FOTÓ

Az osztályzatjelző felszerelése

1. Az osztályzatjelző a mennyezethez rögzített keresztrúdhoz kapcsolható. Az osztályzatjelzőt a Kitchen Minder fölé helyezze el úgy, hogy a konyhai személyzet és a pultnál dolgozó menedzser is jól láthassa.



Manager's Assistant (opcionális) felszerelése

A Manager's Assistant egységet a Kitchen Minder egységnél alkalmazott Panavise tartószerkezet (tartozék) használatával lehet felszerelni. Az egységet ajánlatos a kiadópult közelében felszerelni, vagy a melegített csúszda tetejére **(Lásd a 4. fotót)**, vagy a kiadópult jobb oldali részére (a menedzserrel szembeni falra). Figyelmesen vizsgálja át a melegített csúszdát, mielőtt a tetejére szerelné a tartószerkezetet **(Lásd az 5. fotót)**.

A Manager's Assistant tápellátása

1. Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozóvezetékét a 12 V-os tápellátáshoz (PN 801319), majd csatlakoztassa a Manager's Assistant egységhez legközelebb lévő 120 V-os AC-aljzathoz. Rögzítse a tápellátást és az extra hálózati csatlakozóvezetéseket úgy, hogy a munkaterületen kívül legyenek. Vezesse a tápellátás kimenetét a Manager's Assistant egység hátoldalához.
2. Győződjön meg arról, hogy a Manager's Assistant egység hátoldalán lévő tápkapcsoló „OFF” (KI) állásban van, majd csatlakoztassa a tápellátás csatlakozóját a „PWR” jelű aljzatba.



4. FOTÓ



5. FOTÓ

A vezetékek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a jelen kézikönyv végén a rendszer bekötési rajzát.

A vezetékek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd a jelen kézikönyv végén a rendszer bekötési rajzát.

Adatkábelek vezetése a Kitchen Minder egységhez

- Vezessen egy 10' vörös Cat5 kábelt a Main Board PHU fekete dobozától (lásd a következő részt) a Kitchen Minder egységhez.
- Vezessen egy 50' fekete Cat5 kábelt a Speciális board PHU fekete dobozától a Kitchen Minder egységhez.
- Vezessen egy 50' kék Cat5 kábelt a Flexi időzítőtől (opcionális) a Kitchen Minder egységhez.
- Vezessen egy 25' szürke Cat5 kábelt a Makin' the Grade osztályzatjelzőtől a Kitchen Minder egységhez (opcionális Manager's Assistant nélkül).
- Opcionális Manager's Assistant egységgel rendelkező éttermek esetén
- Vezessen egy 50' szürke Cat5 kábelt a Kitchen Minder egységtől a Manager's Assistant egységhez.
- Vezessen egy 25' szürke Cat5 kábelt a Manager's Assistant egységtől a Makin' the Grade osztályzatjelzőhöz.

Tippek:

1. Ügyeljen arra, hogy hol kell elhaladniuk a kábeleknek, és amennyire csak lehetséges, vezesse őket együttesen.
2. A tartozék kábelrögzítők segítségével a munkaterületen kívül, biztonságosan rögzítse a vezetékeket.

Tápellátás

3. Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozóvezetékét a 12 V-os tápellátáshoz (PN 801319), majd csatlakoztassa a Minder egységhez legközelebb lévő 120 V-os AC-aljzathoz. Rögzítse a tápellátást és az extra hálózati csatlakozóvezetéseket úgy, hogy a munkaterületen kívül legyenek. Vezesse a tápellátás kimenetét a Minder egység hátoldalához.
4. Győződjön meg arról, hogy a Minder egység hátoldalán lévő tápkapcsoló „OFF” (KI) állásban van, majd csatlakoztassa a tápellátás csatlakozóját a „PWR” jelű aljzatba.

POS kábel

1. Vezesse a 75' 6 eres telefonkábel-típusú vezetékét az irodai számítógéptől (amely általában a menedzser irodájában található) az álmennyezetbe, majd az adott konyhában rendelkezésre álló szerelődobozok valamelyikének segítségével vezesse le a Minder egységhez.
2. Kábelrögzítők segítségével az élelmiszerrel érintkező munkaterületen kívül, biztonságosan rögzítse a vezetékeket.
3. Csatlakoztassa a 801112 termékszámú PC/KM adaptert a 75' kábel irodai számítógép felőli végéhez. Érdeklődjön a számítógép karbantartásáért felelős személyzettől a PC felőli oldalon lévő adaptercsatlakozó helyzetével kapcsolatban.



Kábelek csatlakoztatása külső PHU fekete dobozokhoz

1. Csatlakoztassa a vörös kábelt a Main előkészítő asztalnál a PHU fekete doboz „Scoreboard” (eredményjelző) feliratú aljzatához. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM1” jelzésű aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a fekete kábelt a Speciális előkészítő boardnál a PHU fekete doboz „Scoreboard” (eredményjelző) feliratú aljzatához. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM2” jelzésű aljzathoz.
3. Opcionális Flexi időzítő - csatlakoztassa a kék kábelt a Flexi időzítő középső aljzatához. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM3” jelzésű aljzathoz.



Kábelek csatlakoztatása a Duke PHU ibelső fekete dobozaihoz

1. Csatlakoztassa a vörös kábelt a Main előkészítő asztalnál a PHU hátoldalán lévő, „Program” feliratú aljzathoz. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM1” jelzésű aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a fekete kábelt a Speciális előkészítő boardnál a PHU hátoldalán lévő, „Program” feliratú aljzathoz. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM2” jelzésű aljzathoz.
3. Opcionális Flexi időzítő - csatlakoztassa a kék kábelt a Flexi időzítő középső aljzatához. Csatlakoztassa a kábel másik végét a Kitchen Minder egység hátoldalán található, „COM3” jelzésű aljzathoz.

Bekapcsolás

1. Állítsa a Kitchen Minder hátoldalán lévő be-/kikapcsolót ON (BE) állásba.
2. A képernyő világítani kezd, megjelenik az ICC-logó, és a készülék adatokat küld a fekete dobozokhoz és a Flexi-16 egységhez (ha telepítve van). Körülbelül 1 perc után megjelenik az „Állap.” képernyő.
3. Ellenőrizze, hogy az összes kijelzőn világít-e vörös jelzőfény. Ha a kijelzőkön az egyik jelzőfény nem világít, nyomja meg a hozzá társított gombot. A jelzőfénynek körülbelül 1 másodpercig vörösre kell világítania, majd ismét ki kell aludnia. Ha a jelzőfény nem világít és/vagy nem reagál a gomb megnyomására, ellenőrizze az összes kábelt és a fekete doboz chipjét.

Állomások bekötésének ellenőrzése – Ha bármelyik teszt sikertelen, lásd a fenti, „Kábelek csatlakoztatása...” című részt.

1. Main ellenőrzése - A Kitchen Minder hátoldalán csatlakoztassa le a Com1 jelzésű (vörös) kábelt. A Main kijelzőjén az összes jelzőfénynek ki kell aludnia. **ISMÉT CSATLAKOZTASSA A COM1 kábelt., a Main Board kijelzőjén lévő összes jelzőfénynek sárgán villognia, majd a beprogramozott adatoktól függően vörösre világítania, illetve kialudnia kell**
2. Speciális ellenőrzése - A Kitchen Minder hátoldalán csatlakoztassa le a Com2 jelzésű (fekete) csatlakozót. A Speciális kijelzőjén az összes jelzőfénynek ki kell aludnia. **ISMÉT CSATLAKOZTASSA A COM2 kábelt, a Speciális board kijelzőjén lévő összes jelzőfénynek sárgán villognia, majd a beprogramozott adatoktól függően vörösre kell világítania, illetve ki kell aludnia**
3. Flexi-16 ellenőrzése (opcionális) - A Kitchen Minder hátoldalán csatlakoztassa le a Com3 jelzésű (kék) kábelt. A Flexi-16 billentyűzetén az összes jelzőfénynek ki kell aludnia. **ISMÉT CSATLAKOZTASSA A COM3 kábelt, a Flexi-16 kijelzőjén lévő összes jelzőfénynek sárgán villognia, majd a beprogramozott adatoktól függően vörösre kell világítania, illetve ki kell aludnia**
4. Indítsa újra a Kitchen Minder tápellátását úgy, hogy először ki-, majd ismét bekapcsolja.

Termék helye beállításának ellenőrzése - Ezzel a teszttel meggyőződhet arról, hogy a PHU kijelzői és a Flexi időzítő (ha rendelkezésre áll) megfelelően csatlakoztatva van a Kitchen Minder egységhez.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. A Lef. nyíl gombbal lépjen a Termék helye opcióra, és nyomja meg a Kivál. gombot.
3. Figyelmeztető képernyő jelenik meg; az összes kijelző alaphelyzetbe történő visszaállításához nyomja meg a *Tovább* címkével ellátott Bal funkciógombot.

4. Megjelenik a *Termék keres.* képernyő.

MEGJEGYZÉS – OLYAN TERMÉKEK IS MEGJELENHETNEK, AMELYEK LEHET, HOGY NEM FELELNEK MEG AZ AKTUÁLIS PHU-KONFIGURÁCIÓNAK. EZ A KITCHEN MINDER ALAPPROGRAMJA MIATT VAN, ÉS A BEÜZEMELÉSI FOLYAMAT EGYIK KÉSŐBBI LÉPÉSÉNÉL JAVÍTÁSRÁ KERÜL. EZ A TESZT EGYSZERŰEN CSAK A KIJELZŐKHÖZ ÉS A FLEXI IDŐZÍTŐHÖZ (HA VAN) VALÓ CSATLAKOZÁSOK ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁL.

5. Ha egy PHU a Main Board PHU fekete dobozának 1. meleg. portjához van csatlakoztatva, a PHU kijelzőjén az egyik LED-jelzőfény vörösén világít. Az összes többi LED-jelzőfénynek nem szabad világítania.
6. A Kitchen Minder egységen nyomja meg a *KÖV. címkével ellátott Jobb funkciógombot*. Megjelenik a következő melegítő száma. Ha a Main Board PHU fekete dobozának 2. meleg. portjához nincs csatlakoztatva PHU, ismét nyomja meg a *KÖV. címkével ellátott funkciógombot*, amíg meg nem jelenik a 4. meleg. felirat.
7. Ha egy PHU a Speciális board PHU fekete dobozának 1. meleg. portjához van csatlakoztatva, a Speciális board PHU-inak egyikén az egyik LED-jelzőfény vörösén világít. Az összes többi LED-jelzőfénynek nem szabad világítania. Az 5. meleg. felirat megjelenítéséhez válassza ki a *KÖV. címkével ellátott funkciógombot* a Kitchen Minder egységen.
8. Ha egy PHU a Speciális board PHU fekete dobozának 2. meleg. portjához van csatlakoztatva, a Speciális board PHU-inak egyikén az egyik LED-jelzőfény vörösén világít, a többi LED-jelzőfénynek azonban nem szabad világítania.
9. Ha Flexi-16 van csatlakoztatva, ismét nyomja meg a Kitchen Minder egységen lévő *KÖV. funkciógombot*, amíg meg nem jelenik a 7. meleg. felirat. A Flexi-16 felső két során egy jelzőfénynek világítania kell, az összes többinek azonban nem szabad világítania. A 8. meleg. felirat megjelenítéséhez válassza ki a *KÖV. opciót*. A Flexi-16 alsó két során egy jelzőfénynek világítania kell.
10. Ha a fenti tesztek közül bármelyik sikertelen, a hiba javításához ismét ellenőrizze a PHU fekete dobozok és a Kitchen Minder egység közötti összes vezetékcsatlakozást.
11. Ha a fenti teszt alkalmával az összes kijelző megfelelően működik, nyomja meg a *Menü* gombot.

Termékek beprogramozása a PHU-kba:

1. PC Minder alkalmazás használata esetén az alkalmazás kezdeti telepítésével kapcsolatos információt lásd a Kitchen Minder útmutató menedzsereknek c. kiadványban.
2. Ha nem használnak irodai számítógépet, a PHU melegítők beállításával kapcsolatban lásd a Kitchen Minder útmutatót.

Menu

"Kind of Day" Menu
 Program Sales Level
 Program Product Mix
 Program Warmers
Product Location
 Set Time
 Comm Mode: Serial

Find Products

!!!WARNING!!!

All Active Timers Will Be Reset

Continue

Cancel

Find Products

Warmer 1

Saus	Saus	Bk Egg	Bk Egg
060 003	060 003	045 008	045 008
Saus	Saus	Bk Egg	Bk Egg
060 003	060 003	045 008	045 008

Hold Cook

Prev

Day Part 1

Next

PHU fekete doboz – Melegítők elrendezése:

Fekete doboz melegítő	Kitchen Minder
Main Board 1	1. meleg.
Main Board 2	2. meleg.
Main Board 3	3. meleg.
Speciális Board 1	4. meleg.
Speciális Board 2	5. meleg.
Speciális Board 3	6. meleg.
Flexi-16 (felső 2 sor)	7. meleg.
Flexi-16 (alsó 2 sor)	8. meleg.

A Kitchen Minder beállítása a megfelelő napszakra:

- 1) Nyomja meg a *Termék állapota* gombot.
- 2) Ha az aktuális idő DE 10.15 előtti érték, a Kitchen Minder egységnek NSZ1 módban kell lennie, amelyet a rendszer az *Állap.* képernyő jobb alsó sarkában jelez. Ha az aktuális idő DE 10.15 vagy ennél későbbi érték, az NSZ2 feliratnak kell megjelennie a képernyőn.
- 3) Ennek megfelelően állítsa be a Napszak értéket a *Napszak* gomb megnyomásával.
- 4) A Makin' the Grade osztályzatjelzőnek ekkor szintén aktivált állapotban kell lennie

>Product Status: COOK >10:00 AM

> Cook **10 Saus**
Cook **12 Bk Egg**

✓ Level 60 +000 DP1 Bud Off

Az Idő, Dátum, A hét napja és az Étterem# érték beállítása a Kitchen Minder egységen:

- 1) A Kitchen Minder főmenüjéből válassza ki az „Időbeáll” opciót
- 2) A „Kivál.” gomb segítségével módosításhoz jelölje ki az órák, percek, dátum, a hét napja, illetve az Étterem# értékeket
- 3) A Kitchen Minder egységen lévő Felf. és Lef. nyíl gombok segítségével módosítsa a mezőt. A következő mezőre a „Kivál.” gomb megnyomásával léphet.
- 4) Ha befejezte, nyomja meg a Bal funkciógombot (a képernyő bal alsó sarkában lévő, „Időbeáll” feliratú gombot)
- 5) A főmenühöz a Kitchen Minder egység „Menü” gombjának kiválasztásával térhet vissza

>>>>> Edit Time >>>>>

02:47PM

08/21/06

Mon

Rest. # 0000008


Set Time

Cancel


Opcionális Manager's Assistant

- 1) Kapcsolja BE a Manager's Assistant egységet.
- 2) A KIVÁL. gomb megnyomásával töröljön a Kitchen Minder képernyőjéről minden üzenetet.
- 3) Nyomja meg a Kitchen Minder egységen lévő Elad. szint gombot. Nyomja meg a Kivál. gombot.
- 4) A Manager's Assistant egység képernyőjén a Kitchen Minder egység Termék állapota képernyőjének tükörképe jelenik meg.


A Kitchen Minder rendszer bekötési rajza (Alapegység ICC-kijelzőkkel)




A Kitchen Minder rendszer bekötési rajza (ICC-kijelzőkkel és Manager's Assistant egységgel)



A Kitchen Minder rendszer bekötési rajza (ICC-kijelzőkkel és Minder Buddy opcióval)



A Kitchen Minder rendszer bekötési rajza (ICC-kijelzőkkel, Manager's Assistant egységgel és Minder Buddy opcióval)



Kiegészítés a Kitchen Minder beüzemelési útmutatóhoz
Beüzemelési módosítások a Prince Castle PHU-kat használó éttermekhez

A beüzemelési útmutató módosításai a Prince Castle PHU-kat használó éttermekhez

Ha a Kitchen Minder egységet Prince Castle PHU-kat (terméktároló egységeket) használó éttermekben üzemelteti, a beüzemelési útmutatóban leírtakhoz képest az alábbi módosításokat kell figyelembe venni:

- 1) Hagyja ki a beüzemelési útmutató 3. oldalán leírt S/W chip cserét
- 2) Szerelje fel a Kitchen Minder egységet a P.C. PHU-tartókészlet segítségével (ICC P/N 896510-2)
- 3) Szerelje fel a P.C. átalakító szerelvényt a Main előkészítő asztal PHU közelébe
- 4) Csatlakoztassa a Kitchen Minder egységet az alábbi, P.C. bekötési rajz szerint

2) Szerelje fel a Kitchen Minder egységet a P.C. PHU-tartókészlet segítségével (ICC P/N 896510-2)

A Prince Castle tartót a PHU tetejére kell felszerelni a beüzemelési útmutatóban látható módon.

3) Szerelje fel a P.C. átalakító szerelvényt

A P.C. átalakító szerelvényt a Main előkészítő asztalhoz közel, olyan helyre kell felszerelni, hogy a kedvező elhelyezés megkönnyítse a csatlakozókábelek beszerelését.

4) Csatlakoztassa a Kitchen Minder egységet és a PHU-kat az alábbi bekötési rajz szerint. A csatlakozók a Prince Castle PHU-k hátoldalán történő tényleges elhelyezkedésével kapcsolatban lásd az 1. ábrát.



1. ábra

