




1


Termék állapota: Sütés



Minden vonal egy serpenyőnyi termékhez szükséges tevékenységet jelöl. Ebben az esetben azt jelenti, hogy ki kell dobni egy serpenyőnyi **Halat**



Ez a szám, **12**, az összes húspogácsára/darabra vonatkozik, amelyet sütni vagy pirítani kell, és egy PHU-tárolóedényben elhelyezni. Ebben az esetben sütni kell **12 húspogácsát**




Ez a terméknév, **Burger**, az a termék, amellyel tenni kell valamit. Ebben az esetben, **12 Burger húspogácsát** kell sütni

2

Termék állapota: Süt

✓ Jelzés

A termék ezt a jelet kapja a sütési folyamat közben.




Ebben az esetben megjelöl **12 Burgert**

Nyomja meg a FEL vagy LE nyíl gombot a kurzor mozgatásához a megfelelő termékhez



A bal funkció billentyű megnyomásával jelölheti meg a terméket



3

Amikor a termék megsült


Helyezze a PHU-tárolóedényt a **12 Burger húspogácsával** a megfelelő PHU-nyílásba



Nyomja meg a megfelelő termékminőség-szabályozó időzítő gombját a PHU-n



A gomb megnyomása után a termék megsül, ebben az esetben a **12 Burger húspogácsa** a Termékállapot képernyőről



4

Termék állapota: Tele

Minden edény tele van



További termék sütésére nincs szükség jelenleg

5

Minőségosztályozó kijelző

A konyhában lévő Minőségi beosztás a csapattagok legutóbbi 30 perces teljesítményére utal



Ez méri, mennyire jól követik a csapattagok a Kitchen Minder™ és a PHU-n lévő termékminőség-szabályozó időzítőket

A napi fokozat fejlesztése érdekében:

- Kövesse a Kitchen Minder™ feladat követelményeit
- Nyomja meg a megfelelő termékminőség-szabályozó időzítő gombját a PHU-n