



A Termékminőség-szabályozó időzítő használatára vonatkozó irányelvek

A+

RightTRACK
Training

Világító zöld:



Használja a terméket elsőként, amikor a serpenyő üres, **nyomja meg a gombot**



Világító sárga:



A zöld terméket használja elsőként

Villogó zöld:



Folytassa ennek használatával elsőként. A termék jó, hamarosan lejár

Villogó sárga:



A zöld terméket használja elsőként. A termék jó, hamarosan lejár

Villogó piros:



A termék lejárt. Dobja ki a terméket, **nyomja meg a gombot**, és jegyezze fel a selejtlistán



Világító piros:



A terméket meg kell sütni, a Kitchen Minder™ szerinti mennyiségeknek megfelelően

KIKAPCSOLT fények:



Jelenleg nincs szükség további termékre

***Mindig nyomja meg a termékminőség-szabályozó időzítő gombját, amikor ételt helyez a PHU-ba és/vagy eltávolította a legutolsó húspogácsát a PHU-edényből**