



Retningslinjer for timere

A+

Grønt



Bruk produkt først, og når pannen er tom, trykker du på knappen



Gult :



Bruk grønt produkt først

Blinkende grønt:



Fortsett å bruke først. Produktet er OK, utgår snart

Blinkende gult:



Fortsett å bruke grønt produkt først Produktet er OK, utgår snart

Blinkende rødt:



Produkt utgått. Kast maten, trykk på knappen, og registrer som waste



Rødt:



Produktet må stekes, se i Kitchen Minder™ når det gjelder antall

Lamper AV:



Ikke nødvendig med flere produkter nå

***Trykk alltid på timeren når du plasserer mat i kabinettet og/eller når den siste burgeren tas ut av kabinettpannen**