




# KITCHEN MINDER™

Veiledning for utstyrsorganisering

Juli 2009



## EN TRINNVIS REFERANSE FOR Å

1) kontrollere, 2) endre og 3) rette opp KITCHEN MINDER™

Plasser denne veiledningen i Equipment Emphasis-delen av Operations Readiness Guide-permen

# 1

# KONTROLLER det

## Produktstatus-skjermbildet/MAKIN' THE GRADE™-skiltet på KITCHEN MINDER™

Trykk på Produktstatus-knappen på KITCHEN MINDER™ for å kontrollere følgende:

1. Gjeldende klokkeslett
2. Nøyaktighet for salgsprognose
3. Nøyaktighet for justering av salgsnivå
4. Nøyaktighet for innstilling av periode
5. Gjeldene heatchute-nivå reflekterer antallet som vises på Produktstatus-skjermbildet



MAKIN' THE GRADE™-skiltet fungerer / er synlig for alle medarbeidere på kjøkkenet.

## VALGFRI MANAGER'S ASSISTANT™

1. Kontroller at skreddersydde timerfunksjoner er riktig innstilt. Trykk på menyknappen på MANAGER'S ASSISTANT™. Gjeldende programmerte timerhendelser vises.



2. Bruk pil opp / pil ned for å merke ønsket timerhendelse, og trykk på Velg-knappen. Det vises mer informasjon om valgt timerhendelse. Flytt rundt på displayet ved hjelp av pil opp / pil ned, og bruk Velg-knappen for å gå til endringsmodus for det valgte elementet. Hvis du vil ha mer informasjon om den valgfrie MANAGER'S ASSISTANT™, kan du se i veiledningen som følger med komponenten, eller kontakte ICC eller den internasjonale ICC-representanten.



### Kategorien Oversikt for skiftleder:

1. Dato og dag er korrekt.
2. Driftstimer for i dag er korrekt.
3. Skiftledernavn og tilordnede skift for i dag er korrekt.

### Kategorien Produktmiks:

Det er ingen manglende eller feilaktig informasjon i kolonnene PLS-produktnavn, Minder-navn og Produktmiks.

### Kategorien Halvtimesalg:

Bekreft at det totale salget for dagens prognose (kolonnen Totalt Periode-salg) er korrekt.

### Kategorien Produktinnstillinger:

1. Maksimum innstilling per panne (kolonnen MAKS./PANNE) er korrekt og overskrider ikke BKC OPS-standarder.
2. Minimum per panne (kolonnen MIN./PANNE) er i bruk KUN for produkter som selges per stykk (dvs. CHICKEN TENDERS®) og er stilt inn for den minste bestillingsstørrelsen. Produkter som ikke selges per stykk, er stilt til 0.
3. Produktoppbevaringstid (kolonnen OPPBEVARINGSTID) er korrekt og overskrider ikke BKC OPS-standardene.
4. Produktsteketid (kolonnen STEKETID) er korrekt for alle og overskrider ikke BKC OPS-standardene.
5. Bruk Periode-knappen til å veksle mellom elementer for frokost / vanlig meny.
6. Sørg for at riktig antall med kabinettpanner er programmert for hvert produkt ved å sammenligne faktisk antall panner som er programmert (kolonnen PROG. PANNER), med antall panner som trengs under peak-perioder (kolonnen PEAK-PANNER).

### Kategorien Programmer kabinett

1. Minimum to panner blir tilordnet for hvert produkt.
2. Produkter tilordnes kabinetter i alle tre perioder.
3. Produkter i periode 3 programmeres i samme plassering som periode 2, hvis mulig.

## QUALITY EVALUATION SYSTEM™ (QES™)


1. Karakterer for gjeldende dag vises når programvaren åpnes.
2. Velg Vis fra menyen, og velg Oversikter. Oversikter er tilgjengelig i minimum 45 dager.

2

# ENDRE det PC MINDER™


### A. Endre skiftleder som er satt opp:

1. Klikk på kategorien Oversikt for skiftledere.
2. Velg Verktøy i hovedmenyen.
3. Velg Endre skiftledernavn
4. Hvis du vil fjerne en skiftleder merker du av i boksen ved hans/hennes navn og velger Fjern.
5. Hvis du vil legge til en skiftleder, skriver du inn skiftlederens navn i den hvite boksen nederst i vinduet og velger Legg til.
6. Velg Avslutt når alle endringer er fullført.



### B. Justere restaurantens driftstimer:

1. Klikk på kategorien Oversikt for skiftledere.
2. Velg Verktøy fra hovedmenyen.
3. Velg Endre åpningstider.
4. Endre Åpningstid, Stengetid eller Tid under P-endr. (periode) (endring av frokost) ved å klikke på boksen du vil endre i. Velg den nye tiden fra nedtrekkslisten.
5. Merk av boksen Stengt ved ukedagen KUN hvis restauranten vanligvis ikke er åpen denne dagen.
6. Merk av ALLE Bruk-bokser.
7. Når du er ferdig, velger du Lagre og deretter Avslutt.



### C. Endre produktnavnet som vises på KITCHEN MINDER™.

1. Klikk på kategorien Produktmiks.
2. Bruk knappen Periode for å vise alle produkter.
3. I kolonnen Minder-navn velger du navnet på produktet du vil endre.
4. Tast inn navnet på produktet (opp til 6 bokstaver), og trykk på Enter på tastaturet.
5. Send endringene til KITCHEN MINDER™, og lagre deretter endringene når du lukker programmet.

PC Member KitchenMaster 7112.2

File Propriete Installation Verifier Help

Download for all devices | Product links | Sales materials | Product installation | Sales net | Sales services for members

How do you log in?

Periode 2

Item

INDEX	PRODUCT NAME	MEMBER NAME	TOTAL	AMOUNT	DATE	START FOR (P)
1	JASH BHN CHY (2)	T. Tol	100	0		
2	BEEF WHOPPER (8)	whore	120	0		
3	BEEF BURGER (2)	Burger	200	0		
4	TNR GRILL (2)	Tsai	12	0		
5	CHICKEN PATTY (2)	Chick	21	0		
6	TENDERS (2)	Tender	293	0		
7	TENDERP CHEN (2)	Chen	19	0		
8	CHICKEN FRY (32)	Ch Fry	262	0		
9	FISH (2)	Fish	12	0		
10	SPICY CHICKEN (8)	Spicy	29	0		
11	STEAKHOUSE	XT Pet	1	0		
12			0	0		
13			0	0		
14			0	0		
15			0	0		
16			0	0		
17			0	0		
18			0	0		
19			0	0		
20			0	0		
21			0	0		
22			0	0		
23			0	0		
24			0	0		

Item

**D. Justere individuelle produktmiksnummer:**

1. Klikk på kategorien Produktmiks.
2. Bruk knappen Periode for å vise alle produkter.
3. I kolonnen Totalt antall patties velger du nummeret du ønsker å justere.
4. Skriv inn det nye nummeret, og trykk på Enter på tastaturet.
5. Send endringene til KITCHEN MINDER™, og lagre deretter endringene når du lukker programmet.

**E. Justere salg for dagen eller for en individuell halvtimesperiode:**

1. Klikk på kategorien Halvtimesalg.
2. I kolonnen Salg velger du nummeret for halvtimesperioden du vil endre.
3. Skriv inn den nye salgsmengden, og trykk på Enter på tastaturet.
4. Tallene for Periode 1 salg, Periode 2/3 salg og Totalt Periode-salg kan ikke endres, men justeres automatisk når halvtimessalgsmengder justeres.
5. Send endringene til KITCHEN MINDER™, og lagre deretter endringene når du lukker programmet.

[illegible]

**F. Endre produktmaksimum per panne, tall for oppbevaringstid eller steketid.**

1. Klikk på kategorien Produktinnstillinger.
2. Bruk knappen Periode for å vise alle produkter.
3. Velg tallet i kolonnen du ønsker å endre.
4. Skriv inn det nye nummeret, og trykk på Enter på tastaturet.
5. Send endringene til KITCHEN MINDER™, og lagre deretter endringene når du lukker programmet.

[illegible]

### G. Endre plassering av produkter i kabinettene:

1. Klikk på kategorien Programmer kabinett.
2. Bruk knappen Periode for å vise alle perioder.
3. Velg panneplasseringen du ønsker å endre.
4. Velg det produktet i nedtrekkslisten som du ønsker å tilordne til den valgte panneplasseringen.
5. Send endringene til KITCHEN MINDER™, og lagre deretter endringene når du lukker programmet.
6. Hvis du raskt vil kopiere Periode 2-konfigurasjonen til Periode 3, klikker du på Periode-knappen for å vise Periode 2. Velg Verktøy fra hovedmenyen, og velg deretter Kopier P2-konfigurasjon til DP3.

PC-Minder: KijkbalkMedidor1112.3

Bestand Voorspelje Instellingen Extra help

Managerrooter Producties Haller-smest Productinstellingen P4U-programmen Naar Kijken Kinderen verhuizen

Producties: 1112.3 (KijkbalkMedidor) - geselecteerd

View next > no down <

Daagdel 2

Hoofd				PHU 1				PHU 2				PHU 3			
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00

Specialty				PHU 4				PHU 5				PHU 6			
L 1:00	OCN16	OCN16	Fin	Terrip	Spay	Terrip	Terrip	Terrip	Spay	Terrip	Terrip	Terrip	Spay	Terrip	Terrip
1:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
1:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
1:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00

Overig				PHU 7				PHU 8				PHU 9			
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00

## H. Legge til nye produkter i KITCHEN MINDER™-SYSTEMET:

*\*Merk – Global PLS-brukere: Se instruksjonen nederst på siden FØRST.*

**Dag 1 – Legge til produktet i PC MINDER™ manuelt.**

1. Klikk på kategorien Produktmiks, og trykk på knappen Periode for å velge perioden for når det nye produktet skal selges.
2. På første ledige linje skriver du inn et navn med 6 tegn for det nye produktet i kolonnen MINDER-NAVN.
3. Trykk på pil høyre på tastaturet.
4. Angi tallet for anslått salg for den første dagen i kolonnen TOTALT ANTALL PATTIES, og trykk deretter på Enter på tastaturet.
5. Klikk på kategorien Produktinnstillinger, og trykk på knappen Periode for å velge perioden for når det nye produktet skal selges.
6. Angi maksimum per panne, minimum per panne (hvis det er aktuelt), oppbevaringstid og steketid for det nye produktet.
7. Klikk på kategorien Programmerer kabinett, og tilordne det nye produktet til de aktuelle kabinettsporene. Bruk knappen Periode for å vise perioden for når det nye produktet vil bli solgt.
8. Send informasjonen til KITCHEN MINDER™, lagre endringene i PC MINDER™, og lukk programmet på datamaskinen.

**Dagdeel 2**

INDEG.	P.A.S PRODUCTNAMM	Ingede.Nrsm.	TOTAAL PATTIES	START VOOR.D.G.
1	WASH BIN CHYK (2)	L Taw	153	
2	BEEF WHOPPER (B)	Whop	120	
3	BEEF BURGER (12)	Burg	260	
4	TNDR GRILL (2)	TGrill	12	
5	CHICKEN PATTY (2)	DOchick	21	
6	TENDERS (D4)	Tender	293	
7	TENDERP CHIKN (2)	TCiap	19	
8	CHICKN FRV (S2)	CNFry	28	
9	FISH (2)	Fish	12	
10	SPLY CHIKN (2)	Sply	29	
11	STEAKHOUSE	Xt Pl	1	
12		Vet	0	
13			0	
14			0	
15			0	
16			0	
17			0	
18			0	
19			0	
20			0	
21			0	
22			0	
23			0	
24			0	

[illegible]

**VIKTIG!** Manuelt innlagte produkter BLIR IKKE oppdatert ved innlasting av salgsprognoser hver morgen. For å sikre nøyaktige tall for bruk av produkter MÅ DU fylle ut delen nedenfor på andre dag for det nye produktet.

## Dag 2 – Ferdigstille det nye produktet i PC MINDER™.

1. Før åpning på ANDRE DAG med salg av det nye produktet laster du inn salgs- og produktmiksprognosen fra KUN I GÅR (den første dagen det nye produktet ble solgt).
2. Når det nye produktet vises i rødt, trykker du knappen Legg til. Det nye produktet vil bli vist med et PLS-produktnavn, et Minder-navn og antall solgt i går.
3. Trykk på knappen Tøm, velg deretter det indekstallet i nedtrekkslisten som tilsvarer produktets indekstall, som ble opprettet manuelt den første dagen. Trykk på knappen Tøm igjen, og velg Ja når du blir spurt om du vil fortsette.
4. Gi nytt navn til produktet i kolonnen MINDER-NAVN om nødvendig.
5. Gjenta trinn 5–8 fra Dag 1 for det nye produktet.

**DC-Minder**
[Klantenoverzicht](#)
[Bestand](#)
[Voorstelling](#)
[Instellingen](#)
[Extra Help](#)

[Manageroverzicht](#)
[Products](#)
[Hallar-comet](#)
[Productinstellingen](#)
[P4U programmeren](#)
[Naar Klanten](#)
[Minder verpakken](#)

Wat export & nu done?

**Dagdeel 2**

INDEC	PLAS PRODUCTNAAM	INDEP.NIEM.	TOTAAL PATTES	START VOOR DOG	INDEK
1	HASH BRIN CHIK (B)	144	0	1	2
2	BEEF WHOPPER (B)	Whop	120	0	3
3	BEEF BURGER (B)	Burger	299	0	4
4	TNDR GRILL (Z)	TGill	12	1	5
5	CHICKEN PATTY (Z)	Chokk	21	1	6
6	TENDERS (Z)	Tender	299	0	7
7	TNDROPP CHIKN (Z)	TCop	19	0	8
8	CHICKN FRV (Z)	ChFrV	282	0	9
9	FISH (Z)	Fah	12	0	10
10	SPICY CHIKN (Z)	Spicy	299	0	11
11	STEAKHOUSE	Xt Pl	1	0	12
12		Veggie	0	0	13
13	VEGGIE PATTY	VEGG9	36	0	14
14			0	0	15
15			0	0	16
16			0	0	17
17			0	0	18
18			0	0	19
19			0	0	20
20			0	0	21
21			0	0	22
22			0	0	23
23			0	0	24
24			0	0	24

## VIKTIG – MERK!

Du skal kun velge forrige dags prognose hver morgen i den første uken for det nye produktet, fordi eldre salgs-/produktmikspregninger ikke vil inneholde noen informasjon for produktet.

Når de første 7 dagene har gått, kan du igjen laste inn samme dag fra forrige uke hver morgen.

### INSTRUKSJONER FOR GLOBAL PLS-BRUKERE:

1. Last ned siste versjon av Global PLS fra BK®-porten, og angi din informasjon for salg og produktmiks, inkludert prognosen for det nye produktet. Velg KITCHEN MINDER™-utdatafil fra hovedmenyen i PLS.
2. Åpne PC MINDER™, og last inn prognosen som du nettopp opprettet med PLS. Når det nye produktet vises i rødt, trykker du på knappen Legg til. Det nye produktet vises med et PLS-PRODUKTAVN, et MINDER-NAVN og antall enheter som anslås solgt den første dagen.
3. Fullfør trinnene 5–8 som vist for Dag 1 ovenfor.

## FEILSØKING PÅ UTSTYR

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
KITCHEN MINDER™-enheten kan ikke slås på.	Ikke strøm på enheten.	Kontroller at strømtilførselen er riktig koblet til KITCHEN MINDER™, og at det er strøm i stikkontakten.
	KITCHEN MINDER™ eller strømtilførsel er skadet.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
Tidtagerne begynner ikke å lyse eller kommuniserer ikke med KITCHEN MINDER™-enheten.	KITCHEN MINDER™ er slått av.	Slå på KITCHEN MINDER™.
	KITCHEN MINDER™-klokkeslett er feil eller i feil periode.	Juster for å korrigere innstillingene for klokkeslett og periode på produktstatusskjermbildet på KITCHEN MINDER™.
	Salgsnivå har blitt justert til -100 % på KITCHEN MINDER™-enheten.	Juster for å korrigere innstillingen for salgsnivå på produktstatusskjermbildet til KITCHEN MINDER™.
	Løs/skadet kabinettkabel (flate, grå, 6-leders flate RJ-12-kabler).	Ta ut, kontroller og sett inn igjen kabelforbindelsene forsiktig fra kabinetter og/eller eksterne svarte bokser, én av gangen, for å sikre at kablene er godt festet til plastkontakter, og for å kontrollere at kontaktklips ikke er ødelagt. Bytt ut skadede kabler ved behov, KUN med kabinettkabler fra ICC.
	Løse/skadede Cat5-kabler (kan være grå eller flerfargede, runde RJ45-kabler).	Ta ut, kontroller og sett inn igjen Cat5-kabelforbindelsene forsiktig fra KITCHEN MINDER™ og kabinetter og/eller eksterne svarte bokser, én av gangen, for å sikre at kablene er godt festet til plastkontakter, og for å kontrollere at kontaktklips ikke er ødelagt. Bytt ut skadede kabler ved behov.
	Møkkete/skadede kabinettkabelkontakter.	Fjern kabinettkabelen forsiktig. Sørg for at kontaktdelene er frie for fett eller fremmedlegemer. Bruk en boks med trykkluft og/eller alkoholservietter til å rense kontaktene ved behov (tilgjengelig fra leverandør av kontorrekvisita).
	Feil type kabinettkabler brukes.	Bruk kun godkjente kabinettkabler (6-leders RJ-12) som er tilgjengelig fra ICC (telefonkabler som er kjøpt lokalt, vil IKKE fungere).
	Kabler frakoblet eller feil plassert.	Følg installeringshåndboken, og sørg for at alle kabler legges riktig og er riktig tilkoblet i begge ender.
	Kabinettets tidtaker er skadet.	Kontakt ICC eller en lokal vedlikeholdspartner for kabinetter for å få hjelp.
	<b>KUN ICC-TIDTAKERE:</b> Databrikken i ICC-ens svarte boks (innvendig eller utvendig) er utdatert eller satt inn feil.	Følg installeringshåndboken, kontroller merkingen av databrikken inne i den svarte boksen i ICC, og kontroller at den er merket med V 3.02 (eller et høyere nummer). Kontroller at brikken er satt helt inn uten bøyde kontaktpinner – fjern og skift ut ved behov. Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten for å bestille flere brikker ved behov.
	<b>KUN PRINCE CASTLE-TIDTAKERE:</b> Prince Castle-kabinettet er slått av / kontakten er tatt ut.	Kontroller at kabinettet er plugget inn og slått på.
	Tidtakerne er programmert med feil versjonsnummer, kabinettnummer eller tidtakeradresse.	Se instruksjoner på side 13 for å kontrollere og stille inn kabinettnummer og tidtakeradresser for Prince Castle-tidtakere.



## FEILSØKING PÅ UTSTYR

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
ICC-tidtakere viser bare gule lys.	Strømtilførselen til ICC-ens svarte boks (innvendig eller utvendig) var ikke frakoblet da KITCHEN MINDER™ ble installert eller koblet til igjen.	Kontroller intern/ekstern svart boks i ICC for å sikre at den runde enden av strømtilførselskabelen har blitt koblet fra den svarte boksen, som beskrevet i installeringshåndboken. Den runde, sølvfargede strømporten på den svarte boksen i ICC er plassert rett til venstre for cat5-porten (merket KITCHEN MINDER™ eller Scoreboard) og skal ikke ha noen ledninger tilkoblet.
	Tidtageren, kontakten foran/bak, kabinettkabelen eller den svarte boksen har en kortslutning.	Skift ut tidtageren, kontakten foran/bak, kabinettkabelen og/eller den svarte boksen. Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten for å få ytterligere hjelp.
ICC-tidtakerlysene ser ut til å fungere som om de er installert opp-ned.	Tidtageren er ikke riktig koblet til kontakten foran/bak.	Kontroller at ledningen fra tidtageren som er montert på frontene av kabinettet (der kabinettets av/på-bryter er plassert) er plugget inn i F-porten på kontakten foran/bak. Kontroller deretter at ledningen fra tidtageren som er montert bak på kabinettet, er plugget inn i B-porten på kontakten foran/bak.
	Skadet kontakt foran/bak inne i kabinettet.	Skift kontakten foran/bak (KUN tilgjengelig fra ICC, ikke prøv å kjøpe den lokalt).
KITCHEN MINDER™ /MANAGER'S ASSISTANT™/MINDER BUDDY™-skjermen er for mørk/lys.	Kontrastinnstillingen på KITCHEN MINDER™, MANAGER'S ASSISTANT™ eller MINDER BUDDY™ er ikke riktig justert.	Bruk en liten flat skrutrekker til å justere kontrastinnstillingen bak på enheten.
MAKIN' THE GRADE™-skiltet fungerer ikke.	Cat5-kabelen er løs eller skadet.	Ta ut, kontroller og sett inn igjen cat5-kabelkontaktene forsiktig fra KITCHEN MINDER™ og skiltet. Sørg for at kabelkontaktene er rene og godt tilkoblet, og kontroller at kontaktklipset ikke er ødelagt. Erstatt skadet kabel, eller rengjør ved behov.
	Cat5-kabelen er ikke riktig tilkoblet.	Kontroller at cat5-kabelen er koblet til komport 4 på KITCHEN MINDER™ og til Minder-porten på skiltet. (Restauranter med MANAGER'S ASSISTANT™ og/eller MINDER BUDDY™ – kontroller at skiltkabelen er koblet til komport 4 på MANAGER'S ASSISTANT™ eller MINDER BUDDY™).
	Kabler er løse, skadede eller ikke riktig tilkoblet.	Evaluer alle foregående trinn i feilsøkingen for å kontrollere tilstanden til og tilkoblingen av alle kabler og porter.
MANAGER'S ASSISTANT™, eller MINDER BUDDY™ fungerer ikke som det skal.	Skjermens kontrastinnstilling for lav.	Bruk en liten flat skrutrekker til å justere kontrastinnstillingen bak på enheten.
	Enheten eller strømtilførselen er skadet.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
	Enheten er slått av.	Slå på enheten.
	Enhetens plugg tatt ut eller strømuttak fungerer ikke.	Kontroller at enheten er plugget inn, og at strømuttaket fungerer som det skal.
	Kabler er feil montert.	Se i installeringshåndboken for riktig kabellegging.

## FEILSØKING PÅ UTSTYR

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
KITCHEN MINDER™ ber ikke om noe produkt, eller det er ikke nok / for mye produkt.	Beløpet for økt/reduisert salgsvolum er unøyaktig.	Evaluer innstillingene for økning/reduksjon av gjeldende salgsnivå, og juster ved behov (Produktstatus-skjermbildet, Salgsnivå-knappen).
	KITCHEN MINDER™ er nå på Periode 3, kabinettene er ikke programmert for denne perioden.	Flytt KITCHEN MINDER™ til riktig periode (Periode-knappen). For å hindre at dette skjer igjen skal du programmere kabinetter med produkter i Periode 3 i PC MINDER™ og sende endringer til KITCHEN MINDER™.
	Kabinettene er ikke riktig programmert.	Evaluer kabinettprogrammering i PC MINDER™ for alle perioder. Sørg for at korrekte kabinettnumre brukes ved programmering i PC MINDER™, ved å utføre en test av produktplassering (se side 12).
	Kabinettene er ikke riktig programmert.	Kontroller at tilordning av kabinettpanner er riktig programmert for alle ikke-standard kabinetter (se side 14).
	Klokkeslettet er feil på KITCHEN MINDER™.	Vis gjeldende tidsinnstilling på Produktstatus-skjermbildet. Juster tiden fra hovedmenyen ved behov, og kontroller at klokkeslettet er korrekte på skiftlederens datamaskin.
	Produktinnstillingene er unøyaktige.	Kontroller at innstillinger for maksimum og minimum per panne, oppbevaringstid og steketid er korrekte (kategorien Produktinnstillinger, kolonnene MAKS./PANNE, MIN./PANNE, OPPBEVARINGSTID, STEKETID). Endre ved behov, send endringer til KITCHEN MINDER™, og lagre endringer når du avslutter PC MINDER™.
	Prognosefilen som er sendt til KITCHEN MINDER™, er unøyaktig, eller ingen prognose er sendt i dag.	Velg en ny prognose i PC MINDER™, evaluer halvtimessalgene i forhold til nøyaktighet, og send deretter til KITCHEN MINDER™.

## PC MINDER™-FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
Kan ikke sende data fra PC MINDER™ til KITCHEN MINDER™.	KITCHEN MINDER™ er slått av.	Slå på KITCHEN MINDER™.
	Kabelen fra skiftlederens datamaskin til KITCHEN MINDER™ er løs, frakoblet eller skadet.	Fjern forsiktig datakabelen (flat grå) som går fra KITCHEN MINDER™ til skiftlederens datamaskin, og kontroller tilstanden til kabel og kabelporter. Koble til kabelen igjen, og sørg for god forbindelse. Kontroller at kontakten til skiftlederens datamaskin er godt tilkoblet til datamaskinens serielle port eller til USB-til-seriell-adapteren.
	Skadet seriell adapter på skiftlederens datamaskin.	Erstatt
	Komportinnstillingen er feil i PC MINDER™-programvaren.	Kontroller eller tilbakestill komportinnstillingene for programvare. Åpne PC MINDER™, og velg Verktøy fra Meny-linjen. Legg inn passordet for <b>admin</b> hvis du blir bedt om det. Velg boksen Finn seriekommunikasjonsporten fra dialogboksen. Klikk på Utført hvis porten er funnet. Hvis feilmelding mottas, kontroller at KITCHEN MINDER™ er slått på og ikke er opptatt, og prøv igjen. Hvis feilmelding mottas igjen, kontakter du ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
	Skadet eller feil konfigurert USB-til-seriell-adapter.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten hvis den er kjøpt fra ICC. Kontakt leverandøren av produktet hvis det er kjøpt lokalt.



## PC MINDER™-FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
Åpningstider vises ikke riktig i kategorien Oversikt for skiftleder.	Standardinnstillingene for åpningstider er feil.	Evaluer nøyaktigheten til innstillingene for åpningstider, send endringer til KITCHEN MINDER™ (kategorien Oversikt for skiftleder, Verktøy / Endre åpningstider).
Feil språk vises ved bruk av PC MINDER™.	Språkinnstillingene er feil.	Velg riktig språkinnstilling (kategorien Oversikt for skiftleder, Innstillinger/Språk).
Datoformat er feil (DD/MM/YY).	Datoformatinnstillingene er feil.	Velg riktig datoformatinnstilling (kategorien Oversikt for skiftleder, Innstillinger/ Datoformat).
Tidsformat er feil (12 timer eller 24 timer).	Tidsformatinnstillingene er feil.	Velg riktig tidsformatinnstilling (kategorien Oversikt for skiftleder, Innstillinger/ Klokkeslettformat).
Kategorien halvtimesalg viser ikke riktig valuta.	Valutainnstillingene er feil.	Velg riktig valutainnstilling (kategorien Oversikt for skiftleder, Innstillinger/Valuta).
Kan ikke endre TOTALT ANTALL PATTIES, MINDER-NAVN, MAKS./PANNE, MIN./PANNE OPPBEVARINGSTID eller STEKETID.	Produktene kan ikke endres mens de vises i Periode 3.	For på endre frokostmenyelementer, kontrollerer du at Periode 1 vises på Periode-knappen i kategorien Produktmikks eller kategorien Produktinnstillinger. For å endre vanlige menyelementer, kontrollerer du at Periode 2 vises på Periode-knappen.
Nytt produkt ble ikke funnet og vises ikke i rødt ved innlasting av prognoser.	Produktet har blitt ignorert.	Fjern produkt fra Ignorer-fil, last inn prognose på nytt, og legg til nytt produkt i PC MINDER™. Se opplæringsleder veiledning for mellomnivå på BK®-porten.
	Produktet har ikke blitt solgt på datoen da prognosen ble lastet inn.	Nye produkter vises ikke i prognosefilene før første dag for salg av produktet.
	Produktet ble opprettet manuelt / ikke knyttet til kassafilinformasjon/PLS-filinformasjon.	Manuelt tillagte produkter må erstattes med POS/PLS-drevet produkt (se side 5).
Produktnavn mangler eller er feil ved visning på KITCHEN MINDER™.	Minder-navnet er ikke riktig angitt.	Endre produktnavn i PC MINDER™ (kategorien Produktmikks, MINDER-NAVN-kolonnen). Send endring til KITCHEN MINDER™, og lagre endringer ved avslutning av programmet.
	Feil kategori er valgt i PC MINDER™ for å fullføre denne oppgaven.	Velg kategorien Produktmikks ved innlasting av prognoser.
Programvaren tillater ikke Slett Ignorer-fil eller Endre Ignorer-fil.	Feil kategori er valgt i PC MINDER™ for å fullføre denne oppgaven.	Velg kategorien Produktmikks ved visning, endring eller sletting av Ignorer-filer.
Programvaren tillater ikke sletting eller kopiering av kabinettdata.	Feil kategori er valgt i PC MINDER™ for å fullføre denne oppgaven.	Velg kategorien Programmer kabinett ved tømning eller kopiering av kabinettdata.
Programvaren tillater ikke endring av innstillinger for språk, valuta, dato eller tid.	Feil kategori er valgt i PC MINDER™ for å fullføre denne oppgaven.	Velg kategorien Oversikt for skiftleder ved justering av innstillinger for Språk, Valuta, Dato eller Tid.
Programvaren tillater ikke endring av Åpningstider eller Skiftledernavn.	Feil kategori er valgt i PC MINDER™ for å fullføre denne oppgaven.	Velg kategorien Oversikt for skiftleder ved endring eller visning av innstillinger for skiftledernavn eller åpningstider.

## PC MINDER™-FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
Feilmeldinger vises ved bruk av PC MINDER™-programvare.	Innstillingene i programvare eller skiftlederens programvare må evalueres/justeres.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
Ingen prognosefiler er tilgjengelig ved visning av Tilbakekall/Prognose.	Kassafilens mappe peker ikke mot C:\out	I PC MINDER™ velger du Innstillinger / Plassering av kassafilkatalog / Vis banen for kassafilkatalogen. Kontroller banen som vises i C:\out. Hvis ikke velger du Innstillinger / Plassering for kassafilkatalog / Endre plassering for kassafilkatalog. Finn mappen C:\out (vist nederst i vinduet), og klikk på Lagre.
	Filer blir ikke opprettet av BKC-godkjent kassasystem ved behov.	På skiftlederens datamaskin skal du kontrollere at mappen C:\POSDataForBKC finnes og har riktig navn. Kontroller at mappen inneholder MINST én fil for rå bruk og én fil for periodesalg for hver dag. Hvis filer mangler eller mappen ikke finnes, kontakt godkjent kassaleverandør for å be om patchen som skal opprette BK-eksportfiler.

## QES™-FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	UTBEDRENDE TILTAK
Ingen diagrammer i QES™ eller ingen data for restauranten på QES™ Online.	KITCHEN MINDER™ er slått av om natten.	Kontroller at KITCHEN MINDER™ er slått av om natten. Kontroller strømtilførselen for å sjekke at den ikke brytes ved stenging.
	Skiftlederens datamaskin er slått av om natten.	La skiftlederens datamaskin være på over natten.
	Kommunikasjonsinnstillingene i QES™-programvaren er feil.	Åpne QES™-programvare og velg Endre / Dagsslutt-oppgave. Velg Bredbånd- eller Oppringning-knappen avhengig av restaurantens konfigurasjon. Hvis det er nødvendig med et oppringningsnummer for restauranter uten bredbånd, kontakter du ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
QES™-programvaren viser ikke riktig språk.	Språkinnstillingene i QES™ er feil.	Velg Verktøy/Språk for å velge riktig språkinnstilling.
QES™ Online-bruker får ikke tilgang til QES™-nettstedet.	Brukernavn og passord ikke tilordnet eller er glemt.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
Feilmeldinger vises ved bruk av QES™-programvare.	Innstillingene i programvaren eller skiftlederens datamaskin må evalueres/justeres.	Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
Ved åpning av QES™-programvaren vises spørsmålstegn i karakterbokser / ingen karakterer vises for i dag.	Komportinnstillingen er feil i QES™-programvaren.	Kontroller eller tilbakestill komportinnstillingene for programvare. Åpne PC MINDER™, velg Verktøy fra Meny-linjen. Legg inn passordet for <b>admin</b> hvis du blir bedt om det. Velg boksen Finn seriekommunikasjonsporten fra dialogboksen. Klikk på Utført hvis porten er funnet. Hvis feilmelding mottas, kontroller at KITCHEN MINDER™ er slått på og ikke er opptatt, og prøv igjen. Hvis feilmelding mottas igjen, kontakter du ICC eller den internasjonale ICC-representanten.
Ingen data er tilgjengelige for restaurant på QES™ Online.	BK-nummeret er ikke riktig innstilt i QES™-programvaren.	Kontroller / still inn BK-nummer i QES™-programvaren. Velg Endre/BK-nummer, og angi det riktige nummeret slik det er tilordnet av BKC (ikke nummeret som er tilordnet av din franchise-gruppe). Velg OK når du er ferdig. Kontroller etter restaurantdata den påfølgende dagen.

## KONTAKTER

### Kundestøtte:

Integrated Control Corporation: TEKNISK BRUKERSTØTTE Salg – John Patti	877-ICC-8788 631-673-5100 internr. 325   jpatti@goicc.com
--	--

Duke	800-735-3853
------	--------------

Prince Castle	630-462-9056
---------------	--------------

### Kontaktinformasjon for Burger King Corporation:

Lisa Church, <i>Hot &amp; Fresh</i> -plattformleder	305-378-7347	lchurch@whopper.com
---	--------------	---------------------

<b>BKC-prosjektiverksettingsteam</b>	<b>800-669-1800</b>
--------------------------------------	---------------------

M. J. Lee, overordnet driftssjef	VM 2559	mjlee@whopper.com
----------------------------------	---------	-------------------

Paul Ehlinger, overordnet leder, prosjektiverksetting	NE- og Canada-divisjonene 516-697-3713	pehlinger@whopper.com
---	---	-----------------------

Robert Garrison, overordnet leder, prosjektiverksetting	305-378-3263	rgarrison@whopper.com
---	--------------	-----------------------

Vicki Lloyd, overordnet leder, prosjektiverksetting	SCD- og WC-divisjonene 816-835-3351	vlloyd@whopper.com
---	--	--------------------

Jerry Luther, overordnet leder, prosjektiverksetting	MW- og MTN-divisjonene 317-590-2179	jluther@whopper.com
--	--	---------------------

Larry Salyers, overordnet leder, prosjektiverksetting	SE- og Mid-Atlantic-divisjonene 513-289-6329	lsalyers@whopper.com
---	---	----------------------

Jeff Wampler, overordnet leder, prosjektiverksetting	institusjonsstøtte og internasjonal støtte 517-672-1212	jwampler@whopper.com
--	--	----------------------

## KITCHEN MINDER™-produktplasseringstest

Produktplasseringstesten utføres på KITCHEN MINDER™ for å finne kabinettnummeret for hvert enkelt kabinett på kjøkkenet. Kabinettnummer brukes i PC MINDER™-programvaren til å tilordne produktene til spesifikke kabinettpanner. Produktplasseringstesten brukes også ofte til feilsøking av KITCHEN MINDER™-systemet fordi den vil identifisere eventuelle kommunikasjonsproblemer mellom KITCHEN MINDER™ og hvert enkelt kabinett. Følg trinnene som er beskrevet nedenfor, for å utføre produktplasseringstesten:

1. Trykk på meny-tasten på KITCHEN MINDER™.
2. Bruk pil ned-tasten til å merke Produktplassering.
3. Trykk på Velg-tasten på KITCHEN MINDER™.

4. Skjermen vil vise en advarsel. Denne meldingen refererer til de gjeldende oppbevaringstidene KUN for produkter som oppbevares nå. Ingen annen programmering i KITCHEN MINDER™ eller PC MINDER™ vil gå tapt.
5. Velg den venstre funksjonstasten for å fortsette.

6. Kabinett nr. 1 vises. Tidtager på kabinettet som er tilordnet som Kabinett nr. 1, vil vise ett rødt lys. Noter hvilket kabinett som er nr. 1 (eller om det ikke er noe Kabinett nr. 1), og fortsett.
7. Velg høyre funksjonstast for å gå til neste kabinettnummer.
8. Fortsett inntil alle kabinettnumrene er blitt identifisert.

>>>>> **Menu** >>>>>

Voorspellingen selecteren  
Verkoopniveau aanpassen  
Productmix programmeren  
PHU programmeren  
**Productlocatie**  
Tijd instellen

>> **Producten zoeken** >>

**!!!WAARSCHUWING!!!**

Alle actieve timers worden gereset

Doorgaan

Annuleren

>> **Producten zoeken** >>

PHU		1	
Saus	Saus	Bk Egg	Bk Egg
060 002	060 002	045 008	045 008
Saus	Saus	Bk Egg	Bk Egg
060 002	060 002	045 008	045 008

Vorige

Dagdeel 1

Volgende

### Flere tips

- A. For vertikale eller andre ikke tradisjonelle kabinetter kan du bruke Velg-tasten under evaluering av et kabinett for å gå fra én panne til en annen. Dette kan være nyttig ved identifisering av hvordan det ikke tradisjonelle kabinettet vises i PC MINDER™, og det gjør tilordning av produkter enklere.
- B. Det er viktig å huske å se kabinettet FORFRA (der på/av-bryteren er plassert) når denne testen utføres og produkter tilordnes i PC MINDER™. Hvis det røde lyset tennes på HØYRE side av tidtageren under produktplasseringstesten, er kabinettet sett fra baksiden.

## Programmering av PRINCE CASTLE-tidtakere for bruk med KITCHEN MINDER™-systemet

For å bruke Prince Castle-kabinett/tidtager med KITCHEN MINDER™ må du sørge for at kabinettadressen og tidtageradressen er riktig innstilt. Merk: Hvis det nye kabinettet har tidtakere foran og bak, skal du bare stille inn tidtageradressen på FORSIDEN av kabinettet.

**VIKTIG!** Prince Castle VERTIKALE-kabinetter fungerer som TO firepanners kabinetter når de fungerer sammen med KITCHEN MINDER™-systemet. Derfor må du programmere de ØVERSTE 4 PANNENE i enheten som et kabinett i PC MINDER™, og de NEDRE 4 PANNENE på enheten som et separat kabinett i PC MINDER™. Bruk produktplasseringstesten på KITCHEN MINDER™ for å finne ut hvilke kabinett-numre du skal bruke.

### Stille inn KABINETT-adressen

**1**

A. Slå av strømbryteren, og vent i 15 sekunder. Slå strømmen PÅ mens du trykker på og holder inne knappene FAKTISK og SETTPUNKT. Skjermbildet viser den gjeldende kabinettadressen.

B. Fortsett å holde inne knappene til PROG-LEDen tennes.

**2**

Bruk pilknappene OPP eller NED til å bla til ønsket adresse. Trykk på knappen med logoen PRINCE CASTLE for å lagre den nye adressen.

VIKTIG! Kabinettadressen må være angitt til 2 på ALLE kabinetter for at den skal fungere riktig.

Fortsett til neste avsnitt for å angi tidtageradressen.

### Stille inn TIDTAKER-adressen

**1**

Hvis du vil kontrollere tidtageradressen, trykker du på og holder inne knappen med logoen PRINCE CASTLE og NED-pilknappen. Den gjeldende tidtageradressen vises helt til høyre på tidtakerskjermbildet.

Hvis du vil endre tidtageradressen, fortsetter du til trinn 2.

**2**

Hvis du vil endre tidtageradressen, slår du av strømkappen for enheten og venter i 15 sekunder. Slå på strømkappen igjen, og trykk umiddelbart på og hold inne knappen med logoen PRINCE CASTLE og NED-pilknappen i omtrent seks sekunder eller til skjermbildet viser SETT ADDR ↑ BAR2.

Adressenummeret blinker av/på.

**3**

Bruk pilknappene OPP eller NED til å bla til ønsket adresse. Trykk på knappen MENY/ENTER for å lagre den nye adressen og gå tilbake til vanlig driftsmodus.

VIKTIG! Maksimalt tre kabinetter (4 brede ganger 2 høye) kan kobles samme for hver oversetterboks og -bryter (leveres fra ICC). Det første kabinettet i serien må programmeres som BAR2. Den andre i serien må programmeres som BAR3 og den tredje som BAR4. Kontakt ICC eller den internasjonale ICC-representanten.

**!!**

**MERK** – Prince Castle-tidtagerne MÅ inneholde riktig programvare for å fungere riktig sammen med KITCHEN MINDER™-systemet. Hvis du er usikker på statusen til tidtagerne, kontakter du ICC eller den internasjonale ICC-representanten.

## Programmering av kabinetter i PC MINDER™

### AVGJØRE HVILKET KABINETT PÅ SKJERMEN SOM SKAL PROGRAMMERES



KITCHEN MINDER™ kan støtte opp til 9 kabinetter. En FLEXI-8™-tidtaker fungerer som ett kabinett, og en FLEXI-16™ fungerer som to kabinetter.

For å programmere kabinetter riktig i PC MINDER™ må du vite hvilket kabinettnummer som er tilordnet hvert enkelt kabinett.

KM-komport 1 = PC  
MINDER™ kabinett 1-3

KM-komport 2 = PC  
MINDER™ kabinett 4-6



KM-komport 3 = PC  
MINDER™ kabinett 7-9






Hvis du ikke kjenner konfigurasjonen for systemet ditt, utfører du en produktplasseringstest på KITCHEN MINDER™-enheten for å finne kabinettnumrene. Instruksjoner finner du på side 12. Når du har fastslått kabinettnumrene, merker du hvert kabinett for fremtidig referanse.

### RIKTIG PLASSERING FOR ALLE TYPER KABINETTER


Finn kabinetttypen din nedenfor, og noter numrene som vises for hver panneplassering. Plasseringen av numrene i PC MINDER™-boksen som passer med ditt spesielle kabinett skal følges for å få programmert kabinettet korrekt. Hvis kabinettet ditt ikke har 8 panner som vist på PC MINDER™-skjermen, programmerer du panneplasseringene som ikke brukes, med "ingen". Når pannene vises i PC MINDER™, ser du kabinettene FORAN på enheten (der på/av-bryteren er plassert).



### DUKE OG PRINCE CASTLE



### DUKE









## Valgfri broilersparerfunksjon

**For bruk med Nieco MPB 94-energistyingsfunksjon**



Følg disse trinnene for å aktivere denne valgfrie funksjonen:

1. Klikk på Meny-knappen på KITCHEN MINDER™.		<div>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <b>Menu</b> &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</div> <div> <b>Voorspellingen selecteren</b>  <b>Verkoopniveau aanpassen</b>  <b>Productmix programmeren</b>  <b>PHU programmeren</b>  <b>Productlocatie</b>  <b>Tijd instellen</b> </div>
2. Trykk inn tastene Salgsnivå og Periode <i>samtidig</i> . Meny-skjermbildet skal nå vise Broilersparer-alternativet. (Se bildet til høyre.) Bruk pil ned-tasten for å bla til og merke Broilersparer-funksjonen. Trykk på Velg-tasten på KITCHEN MINDER™.		<div>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <b>Menu</b> &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</div> <div> <b>Voorspellingen selecteren</b>  <b>Verkoopniveau aanpassen</b>  <b>Productmix programmeren</b>  <b>PHU programmeren</b>  <b>Productlocatie</b>  <b>Tijd instellen</b>  <b>Broilerbesparing</b> </div>
3. KITCHEN MINDER™ viser nå Terskel-skjermbildet.		<div>&gt;&gt; <b>Broilerbesparing</b> &gt;&gt;</div> <div><b>Drempel 00000</b></div> <div> <b>Opslaan</b> <b>Annuleren</b> </div>
4. Bruk pilknappene opp eller ned for å øke halvtimesalgsnivået til ønsket beløp. Trykk på den venstre funksjonstasten for å lagre endringen.		<div>&gt;&gt; <b>Broilerbesparing</b> &gt;&gt;</div> <div><b>Drempel 00125</b></div> <div> <b>Opslaan</b> <b>Annuleren</b> </div>

## Valgfri broilersparerfunksjon

### For bruk med Nieco MPB 94-energistyringsfunksjon

#### Bruke den valgfrie broilersparerfunksjonen:

<p>1. Når halvtimessalget for en halvtime overstiger den forhåndsvalgte terskelen, vil KITCHEN MINDER™-skjermbildet vise en påminnelse om å stille EMS-en på Nieco MPB 94 til posisjon 2 – Full drift-modus. Produktstatus-skjermbildet på KITCHEN MINDER™ vil nå også vise B2 kontinuerlig hele dagen.</p>		<p>&gt; Productstatus: VOL &gt; 11:51</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Reeks</b></p> <p><b>Broiler Aan 2</b></p> <p>Druk op een toet</p> </div> <p><b>B2</b> LPK 1/2 uur 190 +000 DD 1</p>
<p>2. Når halvtimessalget for en halvtime faller under den forhåndsvalgte terskelen, vil KITCHEN MINDER™-skjermbildet vise en påminnelse om å stille EMS-en på Nieco MPB 94 til posisjon 1 – Normal drift-modus. Produktstatus-skjermbildet på KITCHEN MINDER™ vil nå også vise B1 kontinuerlig hele dagen.</p>		<p>&gt; Productstatus: VOL &gt; 11:52</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Reeks</b></p> <p><b>Broiler Aan 1</b></p> <p>Druk op een toet</p> </div> <p><b>B1</b> LPK 1/2 uur 95 +000 DD 1</p>

MERK – for å skjule Broilersparer-innstillingen på menyskjermbildet etter innstilling av terskelen kan du trykke på tastene Salgsnivå og Periode samtidig mens du står i Meny-skjermbildet. B1 og B2 vises, og påminnelsene vil fortsette å fungere.

Hvis du vil slutte å bruke Broilersparer-funksjonen, må du først endre salgsterskelen til 0 og velge Lagre. B1 og B2 vises, og påminnelsene vil ikke lenger vises.

# WHOPPER BAR™


Merk – Informasjonen i denne delen gjelder BARE en versjon av programvaren som kun skal brukes i **WHOPPER BAR™**-restauranten. Alle andre steder kan se bort fra denne delen av veiledningen.

**A. Endring i periodefunksjonaliteten** – WHOPPER BAR™ inneholder en liten endring av hvilken rekkefølge kabinettlysene vises i. Kabinettlysene fungerer normalt så lenge KITCHEN MINDER™ er stilt inn for Periode 1 (frokost) eller Periode 2 (vanlig meny). Periode 3 bør velges når både det primære og sekundære burgerbordet er i bruk, og det er tilordnet en medarbeider til hvert av dem. Se illustrasjonene nedenfor for å se hvordan du kan bruke Periode-innstillingene effektivt.

## Periode 1 (frokost) eller Periode 2 (vanlig meny) – visningsrekkefølge for kabinettens røde lys

### PRIMÆRT BORD


(KOMPORT 1 på KITCHEN MINDER™)



1. Begge enheter er programmert identisk i PC MINDER™
2. Røde kabinettlys vises i alle åpne spor på primært bord FØRST

### SEKUNDÆRT BORD

(KOMPORT 2 på KITCHEN MINDER™)




\* Eksempelen ovenfor forutsetter at 12 spor er tilgjengelig og tilordnet for WHOPPER®-patties. Røde kabinettlys vises når det er behov for produkt i rekkefølgen som er vist ovenfor. Ingen feil er registrert for plassering av produkt i NOE tilgjengelig spor som er tilordnet dette produktet, uavhengig av hvor det røde kabinettlyset ble vist.

## Periode 3 (vanlig meny) – visningsrekkefølge for kabinettens røde lys

### PRIMÆRT BORD


(KOMPORT 1 på KITCHEN MINDER™)



1. Begge enheter er programmert identisk i PC MINDER™
2. Røde kabinettlys vises i alle åpne spor, og VEKSLER mellom de forskjellige kabinettene

### SEKUNDÆRT BORD

(KOMPORT 2 på KITCHEN MINDER™)



\* Eksempelen ovenfor forutsetter at 12 spor er tilgjengelig og tilordnet for WHOPPER®-patties. Røde kabinettlys vises når det er behov for produkt i rekkefølgen som er vist ovenfor. Ingen feil er registrert for plassering av produkt i NOE tilgjengelig spor som er tilordnet dette produktet, uavhengig av hvor det røde kabinettlyset ble vist.

**B. Konfigurere kabinetter i PC MINDER™** – Husk følgende når du programmerer plasseringene av kabinettprodukter i PC MINDER™, for å sikre at kabinettlysene fungerer riktig:

1. Kabinetter for hvert burgerbord (primært / komport 1, sekundært / komport 2) skal programmeres identisk hvis det samme produktet skal oppbevares i begge kabinettene.
2. Periodene 2 og 3 skal programmeres identisk. Periode 1 skal ikke programmeres hvis det ikke selges noen frokostprodukter.

### C. Tips for riktig bruk:

1. KITCHEN MINDER™ skal stå på Periode 2 når det bare er ett burgerbord i bruk. Hvis alle pannene er fulle på kabinettet for det primære bordet og det begynner å vises røde lys på kabinettet for det sekundære bordet, er det sannsynligvis behov for begge bordene.
2. KITCHEN MINDER™ skal stå på Periode 3 når begge burgerbordene er i bruk. Systemet ber nå medarbeideren om å plassere produktet jevnt mellom hvert burgerbord.
3. Bruk opp produktet som oppbevares i kabinettet for det sekundære bordet, før du flytter KITCHEN MINDER™-kabinettet tilbake til Periode 2.

MERKNADER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

MERKNADER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.



TM & © 2009 Burger King Corporation. Med enerett.