

**1 Produktstatus: Stek**

Hver linje viser en nødvendig handling for en panne med produkter. I dette tilfellet er det å kaste en panne med **fisk**



Dette tallet, **12**, er det totale antallet patties/stykker som skal stekes eller toastes og plasseres i en kabinettpanne. I dette tilfellet er det stek **12 patties**



Dette produktnavnet, **Burger**, er det produktet som handlingen skal utføres på. I dette tilfellet skal **12 burgerpatties** stekes

2 Produktstatus: Stek**✓ Merking**

Produkter merkes under steking



I dette tilfellet, merker du **12 Burger**


Trykk på piltast OPP eller NED for å flytte markøren til riktig produkt



Trykk på venstre funksjonstast for å merke produkter

**3 Når produktet er stekt**

Plasser pannen med **12 burgerpatties** i riktig kabinettspor



Trykk på den riktige timerknappen på kabinettet



Etter at du har trykket på knappen, blir produktet som ble stekt, **12 burgerpatties**, fjernet fra Produktstatus-skjermen

**4 Produktstatus: Full**

Alle pannene er fulle av produkter



Ingen flere produkter skal stekes nå

5 Kvalitetskarakterisering

Kvalitetskarakteren som vises på kjøkkenet, gjenspeiler medarbeidernes prestasjoner for de siste 30 minuttene



Den måler hvor godt medarbeiderne følger Kitchen Minder™ og timerne på kabinettet

Slik kan du forbedre karakteren i løpet av dagen:

- Følg handlingskravene i Kitchen Minder™
- Trykk på de riktige timerknappene på kabinettet