





1


제품 상태: 조리



각 줄은 제품 팬 하나당 필요한 조치를 나타냄.
이 경우 **취소** 팬을 폐기함



여기서 **12**라는 숫자는 조리하여 PHU 팬에
놓아야 하는 패티/제품의 총 수. 이 경우
12개의 패티를 조리함




여기서 제품 이름인 **버거**는 조치를 취해야
하는 제품. 이 경우 **12개의 버거 패티**를
조리해야 함

2

제품 상태: 조리

표시

제품의 조리가
진행되고 있는 경우
제품에 표시됨




이 경우 **12개의 버거**에 표시함

위 또는 아래 화살표를
누름. 커서를 해당 제품으로
이동하는 키




왼쪽 기능
키를 눌러
제품에 표시



3

제품이 조리됨


12개의 버거 패티가 든 PHU 팬을
적절한 PHU 슬롯에 배치



PHU에서 해당 품질 관리
타이머 버튼을 누름




버튼을 누르면 제품 상태
화면에 조리된 제품, 이
경우 **12개의 버거 패티**가
표시됨



4

제품 상태: 조리 완료

모든 팬의 조리 완료



현재로서는 추가
조리가 필요한
제품 없음

5

품질 등급 표시

주방에 표시된 품질 등급은 최근 30분 동안에
대한 팀원의 성과를
나타냄



이를 통해 팀원이 Kitchen Minder™와 PHU의
품질 관리 타이머를 얼마나 잘 준수하는지
평가할 수 있음

당일 등급을 높이려면

- Kitchen Minder™ 조치 요구 사항 이행
- PHU에서 적절한 품질 관리 타이머 버튼을 누름