



품질 관리 타이머 지침

A+

깜박이지 않는
녹색:



제품을 가장 먼저 사용(팬이 비면 버튼 누름)



깜박이지 않는
노란색:



녹색 제품을 먼저 사용

깜박이는 녹색:



계속 먼저 사용. 사용 가능하며 홀딩 타임이 얼마 남지 않았음

깜박이는 노란색:



계속 녹색 제품을 먼저 사용. 사용 가능하며 홀딩 타임이 얼마 남지 않았음

깜박이는 빨간색:



제품의 홀딩 타임이 지났음. 폐기하고 버튼을 누른 후 폐기장부에 기록




깜박이지 않는
빨간색:



제품을 조리해야 함(Kitchen Minder™에서 수량 참조)

표시등 꺼짐:



현재로서는 추가로 제품을 조리할 필요가 없음

*음식이 PHU에 있거나 PHU 팬에서 마지막 패티를 꺼내면 반드시 품질 관리 타이머 버튼을 누르십시오.