



1

產品狀態：烹調



每行代表每一爐產品所需要的動作。此處代表要丟棄一盤魚



此號碼 (12) 為必須烹調或烘烤，並置於一個 PHU 鍋爐的肉排/食材總數。此處代表要烹調 12 片肉排



此產品名稱 (漢堡) 為必須採取動作的產品。此處代表必須烹調 12 片漢堡肉排

2

產品狀態：烹調

✓ 標示

產品有此標示時代表該產品正在烹調中




此情況下要標示 12 漢堡

按上或下方向鍵將游標移動到適當產品




按左功能鍵標示產品



3

產品烹調後

將裝有 12 個漢堡肉排的 PHU 盤置於適當 PHU 槽



在 PHU 按下適當的品質控管計時器



按下按鈕後已烹調的產品，此處即是 12 個漢堡肉排，如產品狀態畫面所示



4

產品狀態：已滿

所有鍋爐都裝滿產品




目前不需要再烹調額外的產品

5

品質評等顯示

在 Kitchen 顯示的品質評等，指的是過去三十分鐘內團隊成員的表現



此評等是測量該團隊成員對於 Kitchen Minder™ 及 PHU 上的品質控管計時器的遵循度

若要在一天中改進您的評等：

- 依照 Kitchen Minder™ 動作要求進行
- 在 PHU 按下適當的品質控管計時器按鈕