




Guide de travail - La juste façon

Directives sur les minuteries de contrôle qualité



Vert :		Utiliser le produit 1 ^{er} . Lorsque le bac est vide, appuyer sur le bouton
Jaune :		Utiliser le produit vert 1 ^{er}
Vert clignotant :		Continuer à utiliser 1 ^{er} . Produit bon, sera périmé bientôt
Jaune clignotant :		Continuer à utiliser produit vert 1 ^{er} . Produit bon, sera périmé bientôt
Rouge clignotant :		Produit périmé. Jeter le produit, appuyer sur le bouton et enregistrer comme perte
Rouge :		Produit à cuire. Se reporter au Kitchen Minder™ pour les quantités
Voyants éteints :		Aucun produit supplémentaire à cuire

*Toujours appuyer sur le bouton Minuterie de contrôle qualité lorsque le produit est placé dans l'UCP et/ou que la dernière galette est retirée du bac de l'UCP